











MOVIDRIVE® MDX61B Carta de controlo MOVI-PLC® DHP11B

FA361510

Edição 09/2005 11350741 / PT Manual





Índice



| 1 | Nota | s importantes | 4 |
|---|-----------|--|----|
| 2 | Intro | dução | 5 |
| 3 | | uções de instalação / montagem | |
| | 3.1 | Instalação da carta de controlo DHP11B | |
| | 3.2 | Ligação e descrição dos terminais da carta de controlo DHP11B | |
| | 3.3 | Ligação das entradas e das saídas binárias (terminal X31) | |
| | 3.4 | Ligação do bus de sistema CAN 2 (terminal X32) | |
| | 3.5 | Ligação do bus de sistema CAN 1 (terminal X33) | |
| | 3.6 | Ligação PROFIBUS (terminal X30) | |
| | 3.7 | Ligação do interface RS485 (terminal X34) | |
| | 3.8 | Indicadores de operação da carta de controlo DHP11B | |
| | 3.9 | Ficheiro GSD | 23 |
| 4 | Elab | oração do projecto e colocação em funcionamento | 24 |
| | 4.1 | Interfaces de engenharia da carta de controlo DHP11B | |
| | 4.2 | Ligação dos controladores através do bus de sistema CAN 1 / CAN 2. | 24 |
| | 4.3 | Inicialização do software de programação | 25 |
| | 4.4 | Elaboração do projecto do PROFIBUS-DP mestre | 26 |
| 5 | Cara | cterísticas de funcionamento no PROFIBUS-DP | 35 |
| | 5.1 | Troca de dados do processo com a carta de controlo DHP11B | 35 |
| | 5.2 | Timeout no PROFIBUS-DP | |
| | 5.3 | Parametrização através de PROFIBUS-DP | |
| | 5.4 | Códigos de retorno da parametrização | |
| | 5.5 | Casos especiais | 43 |
| 6 | Funç | ções para DP-V1 | 45 |
| | 6.1 | Introdução ao PROFIBUS-DP-V1 | |
| | 6.2 | Características dos interfaces DP-V1 da SEW | |
| | 6.3 | Estrutura do canal de parâmetros DP-V1 | |
| | 6.4 | Elaboração do projecto de um mestre C1 | 61 |
| | 6.5 | Anexo | 61 |
| 7 | Diag | nóstico de erros | 63 |
| | 7.1 | Procedimento do diagnóstico do bus de sistema CAN 1 / CAN 2 | 63 |
| | 7.2 | Procedimento do diagnóstico do PROFIBUS-DP | 64 |
| 8 | | mação Técnica | |
| | 8.1 | Carta de controlo DHP11B | 65 |
| _ | و الموراً | | 66 |





1 Notas importantes



- Este manual não substitui as instruções de operação detalhadas!
- A instalação e colocação em funcionamento devem ser efectuadas exclusivamente por especialistas com formação adequada sob observação e cumprimento dos regulamentos sobre a prevenção de acidentes em vigor e das Instruções de Operação MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B!

Documentação

- Leia este manual até ao fim com atenção antes de iniciar os trabalhos de instalação e colocação em funcionamento da carta de controlo DHP11B.
- O presente manual assume que o utilizador tem acesso à documentação MOVI-DRIVE® e está familiarizado com as informações nela contidas, particularmente com as informações contidas no Manual do Sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
- Neste manual, as referências são assinaladas com o símbolo "→". Por exemplo, (→ Cap. X.X) significa que pode encontrar no capítulo X.X do manual informações adicionais sobre o assunto.
- Para um funcionamento perfeito e para manter o direito à garantia, é necessário considerar sempre as informações contidas na documentação.

Sistemas de bus

Informações gerais de segurança sobre sistemas de bus:

Através dos sistemas de bus, possui um sistema de comunicação que lhe permite adaptar a carta de controlo DHP11B de forma óptima às características específicas da sua aplicação. Como em todos os sistemas de bus, existe o perigo de uma alteração externa não visível dos parâmetros (relacionados com a carta de controlo DHP11B), e com isto, uma alteração do comportamento do controlador. Isto pode resultar num comportamento inesperado do sistema (não incontrolado).

Instruções de segurança e de advertência

Siga sempre as instruções de segurança e de advertência contidas neste manual!



Perigo eléctrico.

Possíveis consequências: danos graves ou fatais.



Perigo mecânico.

Possíveis consequências: danos graves ou fatais.



Situação perigosa.

Possíveis consequências: danos ligeiros.



Situação crítica.

Possíveis consequências: danos na unidade ou no meio ambiente.



Conselhos e informações úteis.



2 Introdução

Conteúdo deste manual

Este manual inclui as seguintes informações:

- instalação da carta de controlo DHP11B no controlador electrónico MOVIDRIVE® MDX61B
- descrição dos interfaces e dos LEDs da carta de controlo DHP11B
- · descrição do acesso de engenharia à carta de controlo DHP11B
- colocação em funcionamento da carta de controlo DHP11B com o bus de campo PROFIBUS

Documentação adicional

Para uma ligação fácil e eficiente da carta de controlo DHP11B, deve requisitar, além deste manual, a seguinte documentação adicional:

- "Manual de programação MOVI-PLC®"
- · Adenda ao Manual de programação: "Biblioteca MPLCInterface basic"
- Manual: "Biblioteca MPLCMotion MDX MOVI-PLC®"
- Manual: "Biblioteca MPLCMotion MMc"

O "Manual de programação MOVI-PLC®" inclui as instruções de programação da MOVI-PLC® de acordo com a norma IEC 61131-3.

A adenda ao Manual de programação "Biblioteca MPLCInterface_basic" inclui a descrição das bibliotecas de interface da carta de controlo DHP11B.

O Manual "Biblioteca MPLCMotion_MDX para MOVI-PLC®" inclui a descrição das bibliotecas "Motion" da MOVI-PLC® para o controlo do controlador electrónico MOVI-DRIVE® MDX60B/61B.

O Manual "Biblioteca MPLCMotion_MMc e MPLCMotion_MC07B para MOVI-PLC®" inclui a descrição das bibliotecas "Motion" da MOVI-PLC® para o controlo do motoredutor com o conversor de frequência MOVIMOT® e MOVITRAC® B.

Características

A carta de controlo DHP11B é uma unidade de controlo com memória programável para ser integrada no accionamento. Esta carta permite uma automação confortável e eficiente de soluções de accionamento, bem como o processamento lógico e o controlo dos processos através de linguagens de programação, de acordo com a norma IEC 61131-3.

Engenharia

A engenharia da carta de controlo DHP11B incorpora as seguintes tarefas:

- · Configuração
- Parametrização
- Programação

A engenharia é realizada com a ajuda do software de engenharia MOVITOOLS[®]-MotionStudio. Este software dispõe de um vasto número de componentes de elevada eficiência para a colocação em funcionamento e o diagnóstico de todas as unidades da SEW-EURODRIVE. A carta de controlo DHP11B pode ser ligada ao PC de engenharia usando uma dos interfaces descritos nas secções seguintes.





Interfaces de comunicação

A carta de controlo DHP11B está equipada com um grande número de interfaces de comunicação.

Os dois interfaces de sistema de bus CAN1 e CAN2 devem ser utilizados primordialmente para a ligação e o controlo de vários controladores e a ligação de módulos I/O descentralizados ao sistema. Este módulo pode ser operado através do interface PROFIBUS escravo com um controlador de alto nível.

O interface RS485 serve de interface de engenharia para a ligação de consolas de operação ou para o controlo de conversores de frequência adicionais.

Topologia de automação

Utilização da carta como controlo de máquina isolado

A carta de controlo DHP11B pode ser utilizada como unidade de controlo de uma máquina completa.

Ao abdicar-se de um controlador de alto nível (PLC), a carta de controlo DHP11B assume todas as funções de controlo incluindo o controlo de accionamentos e actuadores adicionais, bem como a avaliação de entradas e saídas descentralizadas.

Nesta topologia isolada, as consolas de operação (DOP11A) assumem a função dos interfaces entre o operador e a máquina (funções HMI). As consolas (DOP11A) estão equipadas com um servidor de Web e formam o interface para a rede de Ethernet da empresa.




Fig. 1: Exemplo de uma topologia de controlo isolado de uma máquina completa através da carta de controlo DHP11B

- [1] Consola de operação (por ex., Drive Operator Panel DOP11A)
- [2] Bus de sistema (CAN1, CAN2)
- [3] Entradas e saídas (terminais)
- [4] Motor assíncrono
- [5] Servomotor síncrono / Servomotor assíncrono



Utilização da carta como controlo de módulo

Pode também utilizar a carta de controlo DHP11B para funções de automação descentralizada de um módulo de máquina (→ figura seguinte). Neste tipo de implementação, a carta de controlo DHP11B coordena os processos de movimentação no sistema de veios.

A ligação da carta a um controlo de alto nível (PLC) é feita através do interface PROFIBUS.




Fig. 2: Exemplo de uma topologia de controlo de um módulo de máquina através de uma carta de controlo DHP11B

- [1] PLC de alto nível
- [2] Bus de sistema (CAN1, CAN2)
- [3] $\mathsf{MOVIMOT}^{\circledR}$ (via interface de bus de campo CANopen MFO... / ligação directa à $\mathsf{MOVI\text{-}PLC}^{\circledR}$ via RS485)
- [4] Motor assíncrono
- [5] Servomotor síncrono / Servomotor assíncrono



Bus de sistema CAN1 e CAN2

A carta de controlo pode ser utilizada para o controlo de um módulo de máquina ligando vários conversores a um bus de sistema. A carta de controlo DHP11B controla todos os accionamentos dentro do módulo de máquina aliviando desta forma o controlador de alto nível (por ex., máquinas/sistemas PLC). Através dos bus de sistema CAN1 e CAN2 pode ligar à carta de controlo DHP11B um total de **doze** accionamentos/conversores dos seguintes tipos (no máximo **seis** por interface CAN):

- Controladores electrónicos MOVIDRIVE® MDX60B/MDX61B
- ou conversores de frequência MOVITRAC® 07
- Moto-redutores com conversor de frequência MOVIMOT[®] integrado (requer o interface de bus de campo CANopen MFO...)

A carta de controlo DHP11B suporta a ligação de um número máximo de 64 conversores/controladores por interface CAN. Este valor é no entanto apenas um valor teórico devido à velocidade de transmissão dos dados do Bus CAN.

Configuração do interface PROFIBUS

O endereço da estação PROFIBUS da carta de controlo DHP11B é configurado com os micro-interruptores instalados na face da carta. Esta configuração manual permite integrar e ligar rapidamente a carta de controlo DHP11B no ambiente PROFIBUS. O mestre PROFIBUS de nível superior pode realizar automaticamente a parametrização (download dos parâmetros).

Esta variante oferece as seguintes vantagens:

- · colocação rápida em funcionamento do sistema
- documentação simples do programa de aplicação, pois todos os valores dos parâmetros importantes são carregados do programa do controlo de alto nível

Troca de dados cíclicos e acíclicos através de PROFIBUS-DP Enquanto que a troca de dados de processo ocorre normalmente de forma cíclica, os parâmetros do accionamento poderão ser lidos ou escritos de forma acíclica através de funções como *Read* e *Write* ou através do canal de parâmetros do MOVILINK[®]. Esta troca de informações dos parâmetros permite-lhe implementar aplicações nas quais são memorizados no controlador programável mestre todos os parâmetros importantes da unidade, não sendo necessário efectuar uma configuração manual dos parâmetros no controlador electrónico.

Troca de dados cíclicos e acíclicos através de PROFIBUS-DP-V1 Com a especificação PROFIBUS-DP-V1 foram introduzidos novos serviços acíclicos *Read/Write* no âmbito das ampliações do PROFIBUS-DP. Estes serviços acíclicos são introduzidos em telegramas especiais no funcionamento de bus cíclico, de forma a garantir a compatibilidade entre o PROFIBUS-DP (versão 0) e o PROFIBUS-DP-V1 (versão 1).

Funções de monitorização do PROFIBUS O uso de um sistema de bus de campo requer funções de monitorização adicionais na engenharia de accionamentos, como por exemplo, a monitorização temporizada do bus de campo (Fieldbus Timeout). O bloco de funções que acede ao PROFIBUS, sinaliza um timeout do PROFIBUS através de uma mensagem de irregularidade correspondente. Isto permite que a aplicação reaja a este timeout no PROFIBUS.

Interface RS485

As seguintes unidades podem ser ligadas ao interface RS485:

- · PC de engenharia ou
- consola de operação DOP11A ou
- um número máximo de três moto-redutores com conversor de frequência MOVIMOT[®] integrado





Entradas e saídas binárias

As entradas e saídas binárias permitem ligar actuadores (por ex., válvulas) (tempo de resposta: 1 ms) e avaliar sinais de entrada (por ex., sensores). As entradas e as saídas binárias podem ser programadas livremente usando o programa PLC-Editor do software MOVITOOLS®-MotionStudio.

Diagnóstico

Os sete LEDs da carta de controlo DHP11B sinalizam os seguintes estados:

- tensão de alimentação das entradas e saídas binárias (LED 1)
- estado geral da carta de controlo DHP11B (LED 2)
- estado do programa de controlo (LED 3)
- estado do interface PROFIBUS (LED 4, 5)
- estado dos dois interfaces CAN (LED 6, 7)

Para a realização de diagnósticos pode ligar consolas de operação a qualquer interface de comunicação da carta. No entanto, recomenda-se ligar a consola de operação de preferência aos interfaces RS485, CAN1 ou CAN2.





Instruções de instalação / montagem Instalação da carta de controlo DHP11B

3 Instruções de instalação / montagem

3.1 Instalação da carta de controlo DHP11B



- As cartas opcionais para o controlador electrónico MOVIDRIVE[®] MDX61B do tamanho 0 só podem ser instaladas ou removidas pelos técnicos da SEW-EURODRIVE.
- A instalação ou remoção de cartas opcionais só é possível para os controladores electrónicos MOVIDRIVE[®] MDX61B dos tamanhos 1 a 6.

Antes de começar, assegure-se de que

A carta de controlo DHP11B tem que ser instalada no slot de bus de campo ou no slot de expansão.

Observe as seguintes indicações antes de efectuar a instalação ou remoção da carta de controlo DHP11B:

- Desligue a tensão no controlador electrónico. Desligue a tensão de 24 VCC e a tensão de alimentação.
- Tome as devidas precauções para eliminar quaisquer cargas eléctricas do seu corpo antes de tocar na carta de controlo DHP11B (pulseira de descarga, sapatos condutores, etc.).
- Remova a consola de operação e a tampa da frente antes de instalar a carta de controlo DHP11B.
- Volte a instalar a consola de operação e a tampa da frente depois de ter instalado a carta de controlo DHP11B.
- Mantenha a carta de controlo DHP11B guardada dentro da embalagem de origem e retire-a só na altura da sua instalação.
- Pegue na carta de controlo DHP11B apenas pela extremidade. N\u00e3o toque em nenhum elemento electr\u00f3nico.
- Nunca pouse a carta de controlo DHP11B sobre uma superfície condutora.





Procedimento básico para a instalação e remoção de uma carta opcional




Fig. 3: Procedimento básico para a instalação e remoção de uma carta opcional no MOVIDRIVE[®] MDX61B dos tamanhos 1 a 6

- 1. Desaperte os parafusos de fixação do suporte da carta opcional. Retire o suporte da carta opcional do slot exercendo a mesma pressão em ambos os lados (não torça!).
- 2. Desaperte os parafusos de fixação da chapa de protecção preta do suporte da carta opcional. Remova a chapa de protecção preta.
- 3. Instale a carta opcional DHP11B com os parafusos de fixação e alinhe-a de forma que os parafusos caibam exactamente nos orifícios do suporte.
- 4. Volte a montar o suporte com a carta montada no slot exercendo uma pressão moderada. Volte a montar o suporte da carta opcional com os parafusos de fixação.
- 5. Para remover uma carta opcional siga os passos na ordem inversa.

Instruções de instalação / montagem

Ligação e descrição dos terminais da carta de controlo DHP11B

3.2 Ligação e descrição dos terminais da carta de controlo DHP11B

Referência

Carta opcional de controlo DHP11B: 1 820 472 4



A carta de controlo DHP11B pode ser instalada no controlador electrónico MOVI-DRIVE® MDX61B. Esta carta não pode ser instalada no MOVIDRIVE® MDX60B.

Só instale a carta de controlo DHP11B no slot de bus de campo ou no slot de extensão do controlador electrónico MOVIDRIVE $^{\circledR}$ MDX61B.

| Vista frontal da carta de controlo DHP11B | Designação | LED Micro-int Terminal | • | Função |
|---|---|--|---|--|
| DHP11B 1 | LEDs | LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 5 LED 6 LED 7 | 24V / I/O OK Estado do PLC Estado do programa IEC Profibus em "RUN" Profibus em falha Estado do CAN 2 Estado do CAN 1 | Estado da tensão de alimentação I/O Estado do firmware do controlo Estado do programa de controlo Estado da electrónica do bus PROFIBUS Estado da comunicação PROFIBUS Estado do bus de sistema CAN 2 Estado do bus de sistema CAN 1 |
| 3 • · 3 • · 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Terminal X31: Entradas e saídas binárias | X31:1 X31:2 X31:3 X31:4 X31:5 X31:6 X31:7 X31:7 X31:8 X31:9 X31:10 X31:11 X31:12 | Entrada + 24V BZG24V DIO 0 DIO 1 DIO 2 DIO 3 DIO 4 DIO 5 DIO 6 DIO 7 VO24 BZG24V | Entrada de tensão +24 VCC Potencial de referência para sinais binários Entrada ou saída binária Saída de tensão +24 VCC Potencial de referência para sinais binários |
| X34 | Terminal X32: Ligação do bus de sistema CAN 2 (isolado galvanica- mente) | X32:1 X32:2 X32:3 | BZG_CAN 2 CAN 2H CAN 2L | Potencial de referência do bus de sistema CAN 2 Bus de sistema CAN 2 alto Bus de sistema CAN 2 baixo |
| 20052AXX | Terminal X33: Ligação do bus de sistema CAN 1 | X33:1 X33:2 X33:3 | DGND CAN 1H CAN 1L | Potencial de referência do bus de sistema CAN 1 Bus de sistema 1 alto Bus de sistema 1 baixo |
| | Terminal X30: Ligação do PROFIBUS | X30:9 X30:8 X30:7 X30:6 X30:5 X30:4 X30:3 X30:2 X30:1 | GND (M5V) RxD/TxD-N N.C. VP (P5V/100 mA) GND (M5V) CNTR-P RxD/TxD-P N.C. N.C. | Potencial de referência PROFIBUS Sinal "Receive/Transmit" negativo Terminal não atribuído Potencial + 5 VCC para ligação do bus Potencial de referência PROFIBUS Sinal de controlo PROFIBUS para repetidor Sinal "Receive/Transmit" positivo Terminal não atribuído Terminal não atribuído |
| | Terminal X34: Interface RS485 | X34:4 X34:3 X34:2 X34:1 | DGND RS- RS+ 5V | Potencial de referência Sinal RS485 – Sinal RS485 + Saída de tensão + 5 VCC |
| | Micro-interruptores para a configuração do endereço da estação PROFIBUS | 20 21 2 ² 2 ³ 2 ⁴ 2 ⁵ 2 ⁶ | | Valor: 1 Valor: 2 Valor: 4 Valor: 8 Valor: 16 Valor: 32 Valor: 64 |



3.3 Ligação das entradas e das saídas binárias (terminal X31)

O terminal X31 disponibiliza oito entradas ou saídas binárias (por ex., para controlar actuadores/sensores externos).

As entradas e as saídas binárias podem ser programadas usando o programa PLC-Editor do software MOVITOOLS®-MotionStudio.




Fig. 4: Conector de doze pólos para ligação das entradas e saídas binárias

20074AXX

Entradas binárias

- As entradas binárias estão isoladas electricamente com opto-acopladores.
- As tensões de entrada têm uma definição fixa de acordo com a norma IEC 61131.
 - + 13 V ... +30 V = "1" = contacto fechado
 - 3 V ... +5 V = "0" contacto aberto

Entradas de interrupção

 As entradas binárias X31:6 até X31:10 podem ser utilizadas como entradas de interrupção. O tempo de resposta até a rotina de serviço de interrupção ser processada é 100 µs.

Saídas binárias

- As saídas binárias estão isoladas electricamente com opto-acopladores.
- As saídas binárias são à prova de curto-circuito, mas não estão protegidas contra entrada de tensão externa.
- A corrente de saída máxima permitida para cada saída binária é 150 mA. Todas as oito saídas binárias podem ser utilizadas simultaneamente com esta corrente.



Para que as entradas e as saídas binárias possam ser utilizadas tem que estar presente uma tensão de alimentação nos pinos X31:1 e X31:2.

Especificação do cabo

- Utilize somente cabos com uma secção transversal máxima de 1 mm².
- Escolha o tipo de cabo e a secção transversal dos fios em função do comprimento do cabo necessário e da carga esperada pela sua aplicação.

Consulte o capítulo 8 "Informação técnica" na página 65 para mais informações sobre as entradas e saídas binárias.

1

Instruções de instalação / montagem

Ligação do bus de sistema CAN 2 (terminal X32)

3.4 Ligação do bus de sistema CAN 2 (terminal X32)

No bus de sistema CAN 2 só podem ser ligadas no máximo 64 unidades. O bus de sistema suporta a gama de endereços entre 0 e 127.

O bus de sistema CAN 2 está isolado galvanicamente.

Use um repetidor após cada 20 a 30 estações CAN-Bus, dependendo do comprimento e da capacidade do cabo. O bus de sistema CAN 2 suporta sistemas de transmissão em conformidade com ISO 11898. O manual "Comunicação série" contém informações detalhadas sobre o bus de sistema CAN 2. Este manual pode ser obtido através da SEW-EURODRIVE.

Esquema de ligações do bus de sistema CAN 2




Fig. 5: Ligação do bus de sistema CAN 2 através de um exemplo com o controlador electr. MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Especificação do cabo

- Utilize um cabo de cobre de 4 fios torcidos e blindado (cabo de transmissão de dados com blindagem feita de um trançado de fios em cobre). O cabo deve respeitar as seguintes especificações:
 - Secção transversal dos condutores: 0,25 ... 0,75 mm² (AWG 23 ... AWG 18)
 - Resistência do cabo: 120 Ω a 1 MHz
 - Capacitância por unidade de comprimento ≤ 40 pF/m a 1 kHz

Cabos adequados são, por exemplo, os cabos para bus CAN e para DeviceNet.

Efectuar a blindagem

• Efectue a blindagem em ambas as extremidades no grampo de blindagem electrónica do controlador ou do controlo mestre.

Comprimento do cabo

 O comprimento total permitido para o cabo depende da velocidade de transmissão de dados configurada no bus de sistema:

Resistência de terminação

 Ligue a resistência de terminação do bus no início e no fim da ligação do bus de sistema CAN 2 (micro-interruptor S12 = ON do MOVIDRIVE®). Desligue a resistência de terminação nas unidades intermédias (micro-interruptor S12 = OFF do MOVIDRIVE®). Se a carta de controlo DHP11B for instalada no fim do bus de sistema CAN 2, tem que ser instalada uma resistência de terminação de 120 Ω entre os pinos X32:2 e X32:3.



Entre as unidades ligadas através do bus de sistema CAN 2 não pode surgir diferença de potencial. Evite a diferença de potencial tomando as medidas adequadas, por exemplo, ligando a unidade à massa usando uma linha separada.



Instruções de instalação / montagem Ligação do bus de sistema CAN 1 (terminal X33)



3.5 Ligação do bus de sistema CAN 1 (terminal X33)

No bus de sistema CAN 1 só podem ser ligadas no máximo 64 unidades. O bus de sistema suporta a gama de endereços entre 0 e 127.

Use um repetidor após cada 20 a 30 estações CAN-Bus, dependendo do comprimento e da capacidade do cabo. O bus de sistema CAN 1 suporta sistemas de transmissão em conformidade com ISO 11898. O manual "Comunicação série" contém informações detalhadas sobre o bus de sistema CAN 1. Este manual pode ser obtido através da SEW-EURODRIVE.

Esquema de ligações do bus de sistema CAN 1




Fig. 6: Ligação do bus de sistema CAN 1 através de um exemplo com o controlador electrónico MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Especificação do cabo

- Utilize um cabo de cobre de 4 fios torcidos e blindado (cabo de transmissão de dados com blindagem feita de um trançado de fios em cobre). O cabo deve respeitar as seguintes especificações:
 - Secção transversal dos condutores: 0,25 ... 0,75 mm² (AWG 23 ... AWG 18)
 - Resistência do cabo: 120 Ω a 1 MHz
 - Capacitância por unidade de comprimento ≤ 40 pF/m a 1 kHz

Cabos adequados são, por exemplo, os cabos para bus CAN e para DeviceNet.

Efectuar a blindagem

• Efectue a blindagem em ambas as extremidades no grampo de blindagem electrónica do controlador ou do controlo mestre.

Comprimento do cabo

• O comprimento total permitido para o cabo depende da velocidade de transmissão de dados configurada no bus de sistema:

Resistência de terminação

Ligue a resistência de terminação do bus no início e no fim da ligação do bus de sistema CAN 1 (micro-interruptor S12 = ON do MOVIDRIVE[®]). Desligue a resistência de terminação nas unidades intermédias (micro-interruptor S12 = OFF do MOVIDRIVE[®]). Se a carta de controlo DHP11B for instalada no fim do bus de sistema CAN 1, tem que ser instalada uma resistência de terminação de 120 Ω entre os pinos X33:2 e X33:3.



Entre as unidades ligadas através do bus de sistema CAN 1 não pode surgir diferença de potencial. Evite a diferença de potencial tomando as medidas adequadas, por exemplo, ligando a unidade à massa usando uma linha separada.



Instruções de instalação / montagem Ligação PROFIBUS (terminal X30)

3.6 Ligação PROFIBUS (terminal X30)

A ligação ao sistema PROFIBUS é feita através de uma ficha Sub-D de 9 pinos, de acordo com a norma IEC 61158. A ligação T-Bus tem que ser feita usando uma ficha com a configuração correspondente.




Fig. 7: Atribuição dos 9 pinos da ficha Sub-D, de acordo com IEC 611581)

20059AXX

- 1) A figura ilustra a ficha PROFIBUS ligada ao terminal X30 da carta de controlo DHP11B.
- [1] Ficha Sub-D de 9 pinos
- [2] Condutor do sinal, torcido
- [3] Ligação condutora e plana entre a caixa da ficha e a blindagem

Ligação do MOVIDRIVE® ao **PROFIBUS**

Regra geral, a carta de controlo DHP11B é ligada ao sistema PROFIBUS através com um cabo blindado com um par torcido. Observe a velocidade máxima de transmissão suportada quando escolher o conector de bus.

O cabo de dois fios é ligado à ficha PROFIBUS usando os pinos 3 (RxD/TxD-P) e 8 (RxD/TxD-N). A comunicação é realizada através destes dois contactos. Os sinais RS485 RxD/TxD-P e RxD/TxD-N têm que ser ligados nos mesmos contactos em todas as estações da rede PROFIBUS. Caso contrário, não é possível uma comunicação através do bus.

O interface PROFIBUS envia um sinal TTL de controlo para um repetidor ou para um adaptador de fibra óptica (referência = pino 9) através do pino 4 (CNTR-P).

Velocidades de transmissão superiores a 1,5 MBaud

O funcionamento da carta de controlo DHP11B com velocidades de transmissão > 1,5 MBaud só é possível com conectores PROFIBUS especiais de 12 MBaud.



Instruções de instalação / montagem Ligação PROFIBUS (terminal X30)



Blindagem e instalação dos cabos de bus

O interface PROFIBUS suporta a técnica de transmissão RS485 e pressupõe, como meio físico, o tipo de condutor A segundo IEC 61158, especificado para PROFIBUS. Ou seja, um cabo de pares torcidos blindado.

Uma blindagem tecnicamente correcta do cabo de bus atenua eventuais interferências eléctricas que podem surgir em ambientes industriais. As seguintes medidas permitem obter as melhores características de blindagem:

- Aperte manualmente os parafusos de fixação dos conectores, módulos e condutores de compensação de potencial.
- Utilize somente fichas com caixa metálica ou caixa metalizada.
- Ligue a blindagem na ficha na maior superfície possível.
- Aplique a blindagem do cabo de bus em ambos os lados.
- Não instale os cabos de sinal e de bus paralelamente aos cabos de energia (cabos do motor), mas, se possível, em calhas de cabos separados.
- Em ambientes industriais utilize esteiras metálicas para cabos ligadas à terra.
- Instale os cabos de sinal próximos da compensação de potencial correspondente usando o menor percurso possível.
- Evite o uso de conectores de ficha para ampliar a extensão de linhas de bus.
- Passe os cabos do bus próximo de superfícies com ligação à terra.



Em caso de oscilações do potencial de terra pode circular uma corrente de compensação através da blindagem ligada em ambos os lados e ligada ao potencial de terra (PE). Neste caso, garanta uma compensação de potencial suficiente de acordo com as regulamentações VDE aplicáveis.

Terminação do bus

Para uma colocação em funcionamento mais fácil e uma redução do número de fontes de erros/falhas no sistema PROFIBUS, não é necessário prover a carta de controlo DHP11B com resistências de terminação.

Se a carta de controlo DHP11B estiver instalada no início ou no fim de um segmento PROFIBUS, e só existe um único cabo de ligação entre o PROFIBUS e a carta DHP11B, tem que ser usada uma ficha com resistência de terminação de bus integrada.

Neste caso, ligue as resistências de terminação de bus na ficha PROFIBUS.






Instruções de instalação / montagem

Ligação PROFIBUS (terminal X30)

Definir o endereço da estação O endereço da estação PROFIBUS é configurado com os micro-interruptores $2^0\dots 2^6$ da carta de controlo DHP11B.

A carta de controlo DHP11B suporta a gama de endereços entre 0 e 125.



A carta vem configurada de fábrica com o endereço de estação PROFIBUS 4:

```
\begin{array}{l} 2^0 \to \text{Valor: } 1 \times 0 = 0 \\ 2^1 \to \text{Valor: } 2 \times 0 = 0 \\ 2^2 \to \text{Valor: } 4 \times 1 = 4 \\ 2^3 \to \text{Valor: } 8 \times 0 = 0 \\ 2^4 \to \text{Valor: } 16 \times 0 = 0 \\ 2^5 \to \text{Valor: } 32 \times 0 = 0 \\ 2^6 \to \text{Valor: } 64 \times 0 = 0 \end{array}
```

20056AXX

Uma alteração do endereço da estação PROFIBUS durante a operação não se torna imediatamente efectiva, mas somente após o controlador electrónico no qual está instalada a carta de controlo DHP11B (alimentação + 24 V desl./lig.) ter sido novamente ligado.



3.7 Ligação do interface RS485 (terminal X34)

Através do interface RS485 é possível ligar um número máximo de 32 unidades.

As seguintes unidades podem ser ligadas ao interface RS485:

- · PC de engenharia ou
- · consola de operação DOP11A ou
- o máximo de três moto-redutores com conversor de frequência MOVIMOT[®] integrado

Esquema de ligações do interface RS485




Fig. 8: Ligação do interface RS485 através de um exemplo com o controlador electrónico MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Especificação do cabo

- Utilize um cabo de cobre de 4 fios torcidos e blindado (cabo de transmissão de dados com blindagem feita de um trançado de fios em cobre). O cabo deve respeitar as seguintes especificações:
 - Secção transversal dos condutores: 0,25 ... 0,75 mm² (AWG 23 ... 18)
 - Resistência do cabo 100 ... 150 Ω a 1 MHz
 - Capacitância por unidade de comprimento ≤ 40 pF/m a 1 kHz

Um cabo adequado é, por exemplo:

- BELDEN (www.belden.com), cabo de dados do tipo 3105A
- Efectuar a blindagem
- Efectue a blindagem em ambas as extremidades no grampo de blindagem electrónica do controlador ou do controlo mestre.

Comprimento do cabo

O comprimento total permitido para o cabo é 200 m.

Resistência de terminação

• A unidade possui resistências de terminação dinâmicas. Não ligue **nenhuma resistência de terminação externa**!



Entre as unidades ligadas através de RS485 não pode existir diferença de potencial. Evite a diferença de potencial tomando as medidas adequadas, por exemplo, ligando a unidade à massa usando uma linha separada.



Consulte os capítulos "Instalação" e "Atribuição dos pinos" do manual de sistema "Consolas de operação DOP11A" para mais informações sobre como ligar a consola de operação DOP11A.




3

Instruções de instalação / montagem

Indicadores de operação da carta de controlo DHP11B

3.8 Indicadores de operação da carta de controlo DHP11B

A carta de controlo DHP11B está provida de sete LEDs que indicam o estado da carta e dos seus interfaces.



LED 24V / I/O OK

O LED 24V / I/O OK sinaliza o estado da tensão de alimentação das entradas e saídas binárias.

| 24V / I/O OK | Diagnóstico | Eliminação da anomalia |
|-------------------|--|---|
| Verde | Não existem problemas com a tensão de alimentação das entradas e saídas binárias. | _ |
| Desli- gado | A tensão de alimentação das entradas e saídas binárias não está presente. | Desligue o controlador electrónico no qual a carta de controlo DHP11B está |
| Cor de laranja | A tensão de alimentação das entradas e saídas binárias está presente. No entanto, ocorreu uma das seguintes irregularidades: Sobrecarga numa ou várias entradas/saídas binárias Temperatura excessiva no driver de saída Curto-circuito em pelo menos uma das entradas/saídas binárias | instalada. Verifique as ligações dos cabos das entradas e das saídas binárias de acordo com o esquema eléctrico das ligações e corrija-as, caso seja necessário. Verifique o consumo de energia dos actuadores instalados (corrente máx. → Cap. 8). Volte a ligar o controlador electrónico no qual a carta de controlo DHP11B está instalada. |

LED Estado do **PLC**

O LED **Estado do PLC** sinaliza o estado do firmware da carta de controlo DHP11B.

| Estado do PLC | Diagnóstico | Eliminação da anomalia |
|-----------------------------|---|------------------------|
| Verde a piscar (1 Hz) | O firmware da carta de controlo DHP11B está a funcionar devidamente. | _ |



Instruções de instalação / montagem Indicadores de operação da carta de controlo DHP11B



LED Estado do programa IEC

O LED **Estado do programa IEC** sinaliza o estado do programa de controlo IEC 61131.

| Estado do programa IEC | Diagnóstico | Eliminação da anomalia |
|---|--|--------------------------------------|
| Verde | Programa IEC em execução. | _ |
| Desligado | Não está carregado nenhum programa. | Carregue um programa no controlador. |
| Cor de laranja a piscar (1 Hz) | A sequência do programa foi interrom- pida. | _ |

LED Run Profibus O LED Run Profibus sinaliza se a electrónica PROFIBUS está a funcionar correctamente (Hardware).

| RUN Profibus | Diagnóstico | Eliminação da anomalia |
|-----------------------------|--|---|
| Verde | PROFIBUS-Hardware OK. | _ |
| Verde a piscar (1 Hz) | Foi configurado um endereço de estação PROFIBUS superior a 125 através dos micro-interruptores. Se for configurado um endereço de estação PROFIBUS superior a 125, a carta de controlo DHP11B assume o endereço de estação PROFIBUS 4. | Verifique o endereço configurado nos micro-interruptores e corrija-o caso seja necessário. Volte a ligar todos os controladores electrónicos. O novo endereço de estação PROFIBUS só é assumido após uma reinicialização. |

LED Fault Profibus

O LED **Fault Profibus** sinaliza se a comunicação está a ser realizada sem problemas através do interface PROFIBUS.

| BUS- FAULT | Diagnóstico | Eliminação da anomalia |
|--------------------------------|---|--|
| Desligado | A carta de controlo DHP11B está a trocar dados com o PROFIBUS-DP mestre (estado: troca de dados). | _ |
| Vermelho | Falha na ligação com o mestre DP. A carta de controlo DHP11B não detecta a velocidade de transmissão dos dados do PROFIBUS. Ocorreu uma interrupção no bus. O PROFIBUS-DP mestre não está a funcionar. | Verifique a ligação da unidade ao PROFIBUS. Verifique o projecto elaborado no PROFIBUS-DP mestre. Verifique todos os cabos da rede PROFIBUS. |
| Vermelho a piscar (1 Hz) | A carta de controlo DHP11B detecta a velocidade de transmissão dos dados. No entanto, o mestre DP não consegue contactar a carta de controlo DHP11B. A carta de controlo DHP11B não foi configurada no mestre DP ou foi configurada incorrectamente. | Verifique o endereço de estação PROFIBUS configurado na carta de controlo DHP11B e no software de elaboração de projectos do mestre DP, e corrija-o caso seja necessário. Verifique e corrija a configuração do mestre DP. Use o ficheiro GSD SEW_6007.GSD com a identificação MOVI-PLC para a elaboração do projecto. |

Instruções de instalação / montagem Indicadores de operação da carta de controlo DHP11B

LED Estado do CAN 2

O LED Estado do CAN 2 sinaliza o estado do bus de sistema CAN 2.

| Estado do CAN 2 | Diagnóstico | Eliminação da anomalia |
|--------------------------------|--|---|
| Cor de laranja | O bus de sistema CAN 2 está a ser inicia- lizado. | _ |
| Verde | O bus de sistema CAN 2 foi inicializado. | _ |
| A piscar verde (0,5 Hz) | O bus de sistema CAN 2 encontra-se no estado "SCOM-Suspend". | _ |
| A piscar verde (1 Hz) | O bus de sistema CAN 2 encontra-se no estado "SCOM-On". | _ |
| Vermelho | O bus de sistema CAN 2 não está a funcionar (BUS-OFF). | Verifique os cabos do bus de sistema CAN 2 e corrija as ligações. Verifique a velocidade de transmissão dos dados configurada para o bus de sistema CAN 2 e corrija o valor. Verifique as resistências de terminação do bus de sistema CAN 2 e corrija-as caso seja necessário. |
| A piscar vermelho (1 Hz) | Sinal de aviso no bus de sistema CAN 2. | Verifique os cabos do bus de sistema CAN 2 e corrija as ligações. Verifique a velocidade de transmissão dos dados configurada para o bus de sistema CAN 2 e corrija o valor. |

LED Estado do CAN 1

O LED Estado do CAN 1 sinaliza o estado do bus de sistema CAN 1.

| Estado do CAN 1 | Diagnóstico | Eliminação da anomalia |
|--------------------------------|--|---|
| Cor de laranja | O bus de sistema CAN 1 está a ser inicializado. | _ |
| Verde | O bus de sistema CAN 1 foi inicializado. | _ |
| A piscar verde (0,5 Hz) | O bus de sistema CAN 1 encontra-se no estado "SCOM-Suspend". | _ |
| A piscar verde (1 Hz) | O bus de sistema CAN 1 encontra-se no estado "SCOM-On". | _ |
| Vermelho | O bus de sistema CAN 1 não está a funcionar (BUS-OFF). | Verifique os cabos do bus de sistema CAN 1 e corrija as ligações. Verifique a velocidade de transmissão dos dados configurada para o bus de sistema CAN 1 e corrija o valor. Verifique as resistências de terminação do bus de sistema CAN 1 e corrija-as caso seja necessário. |
| A piscar vermelho (1 Hz) | Sinal de aviso no bus de sistema CAN 1. | Verifique os cabos do bus de sistema CAN 1 e corrija as ligações. Verifique a velocidade de transmissão dos dados configurada para o bus de sistema CAN 1 e corrija o valor. |



Instruções de instalação / montagem Ficheiro GSD



3.9 Ficheiro GSD



Na secção "Software" do site da Internet da SEW (http://www.sew-eurodrive.de) pode encontrar sempre a versão actual do ficheiro GSD para a carta de controlo DHP11B.

Ficheiro GSD para PROFIBUS DP/DP-V1 O ficheiro GSD SEW_6007.GSD corresponde à revisão GSD 4. Copie este ficheiro para um directório especial do seu software de elaboração de projectos. O procedimento detalhado encontra-se descrito nos manuais do respectivo software de elaboração de projectos.

Os ficheiros de dados mestre da unidade normalizados pelo grupo de utilizadores PROFIBUS pode ser lido por todos os mestres PROFIBUS DP.

| Ferramenta de elaboração de projectos | Mestre DP | Nome do ficheiro |
|---|--------------------------------|------------------|
| Todas as ferramentas de elaboração de projectos segundo IEC 61158 | Para mestre DP standard | SEW_6007.GSD |
| Configuração do hardware Siemens S7 | Para todos os mestres S7 DP | |



Nunca altere nem complemente o conteúdo do ficheiro GSD! A SEW não assume qualquer responsabilidade por anomalias no funcionamento do conversor de frequência/ controlador vectorial causadas em consequência de ficheiros GSD modificados!



Elaboração do projecto e colocação em funcionamento

Interfaces de engenharia da carta de controlo DHP11B

4 Elaboração do projecto e colocação em funcionamento

Este capítulo fornece-lhe informações sobre a elaboração de projectos para a carta de controlo DHP11B e para o PROFIBUS-DP mestre.

4.1 Interfaces de engenharia da carta de controlo DHP11B

Ligue a carta de controlo DHP11B ao PC de engenharia.

O acesso de engenharia à carta de controlo DHP11B é dado através dos interfaces seguintes:

- RS485 (terminal X34)
- CAN 1 (terminal X33)
- CAN 2 (terminal X32)
- PROFIBUS (terminal X30)

Utilize um dos seguintes adaptadores caso a engenharia da carta de controlo DHP11B seja realizada através do PC de engenharia:

- Conversor USB-RS485 USB11A
- Dongle USB-CAN corrente (por ex., o adaptador PCAN-USB da PEAK-System Technik GmbH)

Utilize a carta mestre C2-Profibus CP5511, CP5611 ou CP5512 e o software "STEP7 V5.3" e "SIMATIC Net PB Softnet-DP 6.1" da Siemens AG caso a engenharia da carta de controlo DHP11B seja realizada através do interface PROFIBUS.



Observe as instruções de instalação e outras informações (por ex., referentes à utilização dos controladores correctos) do MOVITOOLS —MotionStudio (no directório MOVITOOLS — ".../MOVITOOLS/Fieldbus/CANopen//PC_CAN_Interface_DE.pdf" e "MOVITOOLS/Fieldbus/Profibus_DPV1/Userdocu.pdf")

4.2 Ligação dos controladores através do bus de sistema CAN 1 / CAN 2

Ligue a carta de controlo DHP11B aos controladores electrónicos MOVIDRIVE® MDX61B.

A carta de controlo DHP11B é ligada a um ou vários controladores electrónicos através de um bus de sistema (→ Figura na página 15).

Para ligar o bus de sistema use o interface X32 (CAN 2) ou X33 (CAN 1).



Devido ao isolamento galvânico do interface X32 (CAN 2), deve ser usado de preferência este interface para ligar unidades de bus de campo (por ex., entradas e saídas CANopen).

Por conseguinte, use de preferência o interface X33 (CAN 1) para ligar os controladores electrónicos através do bus de sistema.

Resistência de terminação Em cada uma das extremidades do bus de sistema tem que ser instalada uma resistência de terminação. Para tal, considere as seguintes informações:

- Se estiver instalado um controlador electrónico MOVIDRIVE[®] MDX61B (sem carta de controlo DHP11B) numa das extremidades do bus de sistema, mova o microinterruptor S12 do controlador para a posição "ON".
- Se a carta de controlo DHP11B estiver instalada numa das extremidades do bus de sistema, instale uma resistência de terminação de 120 Ω no interface no qual está ligado o bus de sistema (entre o pino 2 e 3).






4.3 Inicialização do software de programação

Inicie o software MOVITOOLS®-MotionStudio.

O servidor de comunicação "SEW Communication Server SECOS" é automaticamente iniciado e aparece na barra de tarefas.

Configure os interfaces do PC de acordo com as unidades ligadas ao PC de engenharia da seguinte maneira:

- 1. Clique no símbolo < 🖨 >.
- 2. Copie o tipo de interface desejado por Drag&Drop da área "Available Plugs" para a área "not used".



20060AXX



20061AXX

Fig. 9: SEW Communication Server SECOS

Configure os parâmetros dos interfaces do PC da seguinte maneira:

Faça um clique com o botão direito do rato sobre o "PC Communication Interface" desejado e seleccione "Configure". A janela seguinte é aberta:

Seleccione os parâmetros da seguinte maneira:

Interface do bus de sistema

A velocidade de transmissão dos dados depende das estações ligadas ao CAN-Bus

SEW (por defeito): 500 kBaud
Módulo CANopen: 125 kBaud





Elaboração do projecto e colocação em funcionamento

Elaboração do projecto do PROFIBUS-DP mestre

Interface COM

 COM: de acordo com a ligação do bus (por ex., 2)¹⁾


velocidade de transmissão: 57600

Parameter Telegrams

• Timeout: 100 • Retries: 3

Multibyte Telegrams

Timeout: 350Retries: 3



 Ao utilizar um adaptador de interface USB-RS485, seleccione o respectivo interface assinalado pela sigla "USB" em parêntesis.




Fig. 10: Inicialização do PLC-Editor

20064AXX

Faça um clique com o botão direito do rato sobre MOVI-PLC e inicie o programa "PLC-Editor".

O programa "PLC-Editor" é usado para programar a carta de controlo DHP11B. Consulte o manual de programação do MOVI-PLC® e o manual "Biblioteca MPLCMotion_MDX para MOVI-PLC®" para mais informações sobre a programação da carta de controlo DHP11B.

4.4 Elaboração do projecto do PROFIBUS-DP mestre

Para a elaboração do projecto do mestre DP é-lhe disponibilizado um ficheiro GSD. Este ficheiro tem que ser copiado para um directório especial do seu software de elaboração do projecto.

O procedimento detalhado encontra-se descrito nos manuais do respectivo software de elaboração de projectos.



Elaboração do projecto e colocação em funcionamento

Elaboração do projecto do PROFIBUS-DP mestre



Procedimento geral para a elaboração do projecto

Execute os passos abaixo indicados para a elaboração do projecto da carta de controlo DHP11B com o interface PROFIBUS-DP:

- 1. Leia o ficheiro README GSD6007.PDF que lhe é fornecido com o ficheiro GSD para obter informações actuais adicionais acerca da elaboração de projectos.
- 2. Instale (copie) o ficheiro GSD de acordo com as definições do seu software de elaboração de projectos (→ Secção "Instalação do ficheiro GSD no sistema STEP7" no fim da página). Após a instalação bem sucedida, a unidade aparece nas estações escravas com a designação MOVI-PLC.
- 3. Para elaborar o projecto, insira agora a carta de controlo DHP11B sob o nome MOVI-PLC na estrutura do PROFIBUS e atribua o endereço da estação PROFIBUS.
- 4. Seleccione a configuração de dados do processo adequada para a sua aplicação (→ Secção "Configurações DP").
- 5. Introduza os endereços de entrada e saída I/O ou de periféricos para as amplitudes de dados projectadas.

Após a elaboração do projecto pode colocar o PROFIBUS-DP em funcionamento. O LED Fault Profibus sinaliza o estado da elaboração do projecto (APAGADO => Projecto OK).

Instalação do ficheiro GSD no sistema STEP7

Execute os seguintes passos para instalar o ficheiro GSD no sistema STEP7:

- 1. Inicie o programa "Simatic-Manager".
- 2. Abra um projecto elaborado e inicie a configuração do hardware.
- 3. Feche a janela do projecto dentro do "HW Config". Com a janela do projecto aberta não é possível instalar uma nova versão do ficheiro.
- 4. Faça um clique sobre o item "Extras" / "Install new GSD..." e seleccione o novo ficheiro GSD com o nome SEW_6007.GSD.

O programa instala o ficheiro GSD e os ficheiros Bitmap associados no sistema STEP7.



Nota:

O ficheiro GSD actual corresponde à revisão GSD 4.

Esta versão não reflecte o nível de revisão do ficheiro GSD SEW.

Para saber a versão actual, veja o campo de informação do catálogo de hardware do "HW Config".

No catálogo de hardware, o accionamento SEW pode ser encontrado no seguinte directório:

PROFIBUS DP

+--AdDicional PERIPHERAL UNITS

+--Drives

+---SEW

+--DPV1

+---MOVI-PLC

O ficheiro GSD está instalado.





Elaboração do projecto com STEP7 Execute os passos abaixo indicados para a elaboração do projecto da carta de controlo DHP11B com o interface PROFIBUS-DP:

1. Insira o módulo de interface sob o nome MOVI-PLC via Drag&Drop na estrutura do PROFIBUS e atribua o endereço da estação.




Fig. 11: Elaboração do projecto no HW_Config do sistema SIMATIC STEP7; inserção da MOVI-PLC® na estrutura PROFIBUS

4

Elaboração do projecto e colocação em funcionamento Elaboração do projecto do PROFIBUS-DP mestre



2. A carta de controlo DHP11B está agora pré-configurada com a configuração 3PD. Para alterar a configuração PD, apague o módulo 3PD do slot. Insira depois por Drag&Drop um outro módulo PD no slot 3 da pasta "MOVI-PLC" da lista de catálogo de hardware (→ Secção "Configuração DP", página 31).




Fig. 12: Elaboração do projecto no HW_Config do sistema SIMATIC STEP7; alteração da configuração dos dados do processo MOVI-PLC®



3. Em alternativa, pode projectar um canal de parâmetros MOVILINK[®] nos dados cíclicos de processo. Para tal, apague o módulo "Empty" do slot 2 e substitua-o pelo módulo "Param (4 words)" por Drag&Drop.





Fig. 13: Elaboração do projecto no HW_Config do sistema SIMATIC STEP7; configuração do canal de parâmetros nos dados cíclicos do processo





4. Introduza os endereços de entrada e saída I/O ou de periferia para as amplitudes de dados projectadas nas colunas "I Address" e "Q Address".



20079AXX

Fig. 14: Elaboração do projecto no HW_Config do sistema SIMATIC STEP7; configuração de exemplo completa com canal de parâmetros MOVILINK cíclicos e 10 PD

Configurações DP

Para que a carta de controlo DHP11B possa suportar o tipo e o número de dados I/O utilizados para a transmissão, o mestre DP tem que transmitir para a carta a configuração DP correspondente. O telegrama de configuração é composto pelas configurações DP projectadas nos slots 1 até 3.

Estão disponíveis as seguintes opções:

- controlar a carta de controlo DHP11B através de dados do processo
- ler ou escrever os parâmetros através do canal de parâmetros
- ou utilizar uma troca de dados com definição livre entre a carta de controlo DHP11B e o controlador de alto nível (→ Secção "Configuração DP universal" para o slot 3, página 33).



As tabelas seguintes apresentam indicações suplementares para as configurações DP possíveis.

- A coluna "Configuração dos dados dos parâmetros/de processo" mostra os nomes da configuração. Estes nomes aparecem também no software de elaboração de projectos para o mestre DP como lista de selecção.
- A coluna "Configurações DP" mostra os dados de configuração enviados à carta de controlo DHP11B quando é estabelecida a ligação do sistema PROFIBUS DP.

Slot 1:

| Configuração dos dados dos parâmetros | Significado / Notas | Configurações DP |
|--|---------------------|------------------|
| Empty | Reservado | 0x00 |

Slot 2:

| Configuração dos dados dos parâmetros | Significado / Notas | Configurações DP |
|---------------------------------------|--|------------------|
| Empty | Reservado | 0x00 |
| Param (4words) | Canal de parâmetros MOVILINK® projectado | 0xC0, 0x87, 0x87 |

Slot 3:

| Configuração dos dados do processo | Significado / Notas | Configurações DP | | |
|------------------------------------|---|------------------|--|--|
| 1 PD | Troca de dados do processo através de 1 palavra de dados do processo | 0xC0, 0xC0, 0xC0 | | |
| 2 PD | Troca de dados do processo através de 2 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xC1, 0xC1 | | |
| 3 PD | Troca de dados do processo através de 3 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xC2, 0xC2 | | |
| 4 PD | Troca de dados do processo através de 4 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xC3, 0xC3 | | |
| 5 PD | Troca de dados do processo através de 5 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xC4, 0xC4 | | |
| 6 PD | Troca de dados do processo através de 6 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xC5, 0xC5 | | |
| 7 PD | Troca de dados do processo através de 7 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xC6, 0xC6 | | |
| 8 PD | Troca de dados do processo através de 8 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xC7, 0xC7 | | |
| 9 PD | Troca de dados do processo através de 9 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xC8, 0xC8 | | |
| 10 PD | Troca de dados do processo através de 10 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xC9, 0xC9 | | |
| 11 PD | Troca de dados do processo através de 11 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xCA, 0xCA | | |
| 12 PD | Troca de dados do processo através de 12 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xCB, 0xCB | | |
| 13 PD | Troca de dados do processo através de 13 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xCC, 0xCC | | |
| 14 PD | Troca de dados do processo através de 14 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xCD, 0xCD | | |
| 15 PD | Troca de dados do processo através de 15 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xCE, 0xCE | | |





| Configuração dos dados do processo | Significado / Notas | Configurações DP |
|------------------------------------|--|------------------|
| 16 PD | Troca de dados do processo através de 16 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xCF, 0xCF |
| 32 PD | Troca de dados do processo através de 32 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xDF, 0xDF |

Exemplo de elaboração de um projecto

Slot 1: "Empty"

Slot 2: "Param (4 words)"

Slot 3: "10 PD"

(→ Figura "Elaboração do projecto no HW Config do sistema SIMATIC STEP7; configuração de exemplo completa com canal de parâmetros MOVILINK® cíclicos e 10 PD, página 31)

Telegrama de configuração enviado à carta de controlo DHP11B:

0x00 0xC0 0xC87 0x87 0xC0 0xC9 0xC9

Configuração DP universal

Após a selecção da configuração DP "Universal Module" (S7 HW Config), pode estruturar a configuração DP individualmente. No entanto, as seguintes condições têm que ser cumpridas:

O módulo 0 (identificação DP 0) define o canal de parâmetros da carta de controlo.

Para garantir que a configuração dos parâmetros seja realizada correctamente, tem que transferir sempre o canal de parâmetros de forma consistente para todo o comprimento.

| Comprimento | Função | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 0 | Canal de parâmetros desligado | | |
| 8 bytes I/O ou 4 palavras I/O | Canal de parâmetros está a ser usado | | |

O módulo 1 (identificação DP 1) define o canal de dados do processo da carta de controlo.

Como complemento às configurações de dados do processo pré-definidas no ficheiro GSD, pode também especificar configurações de dados do processo com 4, 5, 7, 8 e 9 palavras de dados do processo. Tenha em atenção que o número de palavras de entrada e saída (I/O) seja sempre igual. Se os comprimentos diferirem, não é possível uma troca de dados. Neste caso, o LED Fault Profibus continuará a piscar.

| Comprimento | Função | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 2 bytes I/O ou 1 palavra I/O | 1 Palavra de dados do processo | | |
| 4 bytes I/O ou 2 palavras I/O | 2 Palavras de dados do processo | | |
| 6 bytes I/O ou 3 palavras I/O | 3 Palavras de dados do processo | | |
| 8 bytes I/O ou 4 palavras I/O | 4 Palavras de dados do processo | | |
| 10 bytes I/O ou 5 palavras I/O | 5 Palavras de dados do processo | | |
| 12 bytes I/O ou 6 palavras I/O | 6 Palavras de dados do processo | | |
| 14 bytes I/O ou 7 palavras I/O | 7 Palavras de dados do processo | | |
| 16 bytes I/O ou 8 palavras I/O | 8 Palavras de dados do processo | | |
| 18 bytes I/O ou 9 palavras I/O | 9 Palavras de dados do processo | | |
| 20 bytes I/O ou 10 palavras I/O | 10 palavras de dados do processo | | |



A figura seguinte ilustra a estrutura dos dados de configuração definidos na norma IEC 61158. Estes dados de configuração são enviados para a carta de controlo DHP11B durante a inicialização do mestre DP.

| 7 / MSB | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 / LSB |
|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| | | | | Comprimen 0000 = 1 byt 1111 = 16 by | | 3 | |
| | | Entrada/Saída de dados 00 = Formatos de identificação especiais 01 = Entrada de dados 10 = Saída de dados 11 = Entrada/Saída de dados | | | | | |
| | | mato Estrutura do byte Estrutura da palavra | | | | | |
| Integridade sobre 0 = Byte ou palavra 1 = Comprimento total | | | | | | | |



Consistência dos dados

Nota:

A carta de controlo DHP11B não suporta a codificação "Formatos de identificação especiais"! Use apenas a configuração "Integridade ao longo do comprimento total" para a transmissão dos dados.

Dados consistentes são dados que têm que ser sempre transmitidos entre o controlador de alto nível e a carta de controlo DHP11B num só bloco e nunca devem ser transmitidos em separado.

A consistência dos dados tem um papel importante na transmissão de valores de posição ou tarefas de posicionamento completas. Aqui a consistência dos dados é de grande importância, pois, no caso de uma transmissão inconsistente, os dados poderiam vir de diferentes ciclos do controlador de alto nível, o que conduziria ao envio de valores indefinidos para a carta de controlo DHP11B.

No PROFIBUS DP, a comunicação dos dados entre o controlador de alto nível e a carta de controlo DHP11B é geralmente levada a cabo com a configuração "Consistência ao longo do comprimento total".



5 Características de funcionamento no PROFIBUS-DP

Este capítulo descreve as características básicas de funcionamento da carta de controlo DHP11B no sistema PROFIBUS-DP.

5.1 Troca de dados do processo com a carta de controlo DHP11B

A carta de controlo DHP11B é controlada através do canal de dados do processo, que tem um comprimento máximo de 32 palavras de entrada e saída (I/O). Estas palavras de dados do processo podem ser reflectidas na área I/O ou periférica da carta de controlo DHP11B, se for usado um controlador programável de alto nível como mestre DP, e podem ser acedidas de forma usual.




Fig. 15: Dados PROFIBUS reflectidos na área de endereços do PLC

20065AEN

- [1] Canal de parâmetros MOVILINK® de 8 bytes
- [2] Gama de endereços do PLC de alto nível

PI1 ... PI32 Dados de entrada do processo

PO1 ... PO32 Dados de saída do processo



Leia o ficheiro README_GSD6007.PDF que lhe é fornecido com o ficheiro GSD para obter informações adicionais acerca da programação e elaboração de projectos.

Exemplo de controlo para Simatic S7

A troca de dados do processo com a carta de controlo DHP11B através do Simatic S7 está dependente da configuração dos dados de processo seleccionada, e é realizada ou directamente por comandos de carregamento e de transmissão, ou através da funções de sistema especiais SFC 14 DPRD DAT e SFC15 DPWR DAT.

Características de funcionamento no PROFIBUS-DP



Troca de dados do processo com a carta de controlo DHP11B

Exemplo de um programa STEP7

Neste exemplo, a carta de controlo DHP11B é projectada com a configuração de dados do processo 10 PD em endereços de entrada PIW512... e endereços de saída POW512...

É criado um bloco de dados DB3 com aprox. 50 palavras de dados.

Quando SFC14 é carregado, os dados de entrada do processo são copiados para o bloco de dados DB3, palavras de dados 0 até 18. Quando SFC15 é chamado após o programa de controlo ter sido processado, os dados de saída do processo são copiados das palavras de dados 20 até 38 para o endereço de saída POW 512...

Observe o comprimento em bytes do parâmetro *RECORD*. Este comprimento tem que corresponder ao comprimento configurado.

Consulte a ajuda Online do programa STEP7 para informações adicionais acerca das funções de sistema.

```
//Início do processamento do programa cíclico em OB1
BEGIN
NETWORK
TITLE =Cópia dos dados PI da carta de controlo DHP11B para DB3, palavras 0...18
CALL SFC 14 (DPRD_DAT) //Read DP Slave Record
LADDR := W#16#200 //Entrada do endereço 512
RET_VAL:= MW 30 //Resultado na palavra 30
 RECORD := P#DB3.DBX 0.0 BYTE 20 //Ponteiro
TITLE =Programa PLC com aplicação de accionamento
// O programa PLC usa dados do processo em DB3 para a troca de dados
// com a carta de controlo DHP11B
L DB3.DBW 0 //Carrega PI1
L DB3.DBW 2 //Carrega PI2
L DB3.DBW 4 //Carrega PI3
// etc.
L W#16#0006
  DB3.DBW 20 //Escreve 6hex em PO1
   1500
T DB3.DBW 22 //Escreve 1500dec em PO2
   W#16#0000
T DB3.DBW 24 //Escreve Ohex em PO3
// etc.
NETWORK
TITLE =Cópia dos dados PO de DB3, palavras 20...38 para a carta de controlo
DHP11B
CALL SFC 15 (DPWR DAT)
                                         //Write DP Slave Record
  LADDR := W#16#2\overline{0}0
                                         //Endereço de saída 512 = 200hex
  RECORD := P#DB3.DBX 20.0 BYTE 20 //Ponteiro em DB/DW
  RET VAL:= MW 32
                                        //Resultado na palavra 32
```



Timeout no PROFIBUS-DP



A figura seguinte ilustra a respectiva elaboração do projecto da carta de controlo DHP11B na configuração de hardware do STEP7 (→ Secção "Configuração DP", página 31).




Fig. 16: Elaboração do projecto para a carta de controlo DHP11B com STEP7

2079AXX

5.2 Timeout no PROFIBUS-DP

Em caso de falha ou interrupção na transmissão de dados através do sistema PROFIBUS-DP, é processado um tempo de monitorização de resposta na carta de controlo DHP11B (se estiver projectado no mestre DP). O LED *Fault Profibus* acende sinalizando que não estão a ser recebidos novos dados úteis.

O bloco de funções que acede ao PROFIBUS sinaliza este timeout do PROFIBUS. A resposta à irregularidade pode ser explicitamente programada. O fluxo da aplicação pode ser influenciado correspondentemente.



Parametrização através de PROFIBUS-DP

5.3 Parametrização através de PROFIBUS-DP

No sistema PROFIBUS-DP, o acesso aos parâmetros é realizado através do canal de dados dos parâmetros MOVILINK[®] de 8 bytes. Além dos serviços normais *Read* e *Write*, este canal oferece ainda outros serviços de parâmetros adicionais.

Estrutura do canal de parâmetros MOVILINK[®] de 8 bytes Com o PROFIBUS-DP, o acesso aos parâmetros da carta de controlo DHP11B é realizado através do "Objecto de dados do processo de parâmetros" (PPO). Este objecto PPO é transmitido ciclicamente e contém, além do canal de dados de processo [2], um canal de parâmetros [1] com o qual é efectuado intercâmbio de valores de parâmetro de forma acíclica.




Fig. 17: Comunicação através do PROFIBUS-DP

A tabela seguinte mostra a estrutura do canal de parâmetros $MOVILINK^{\circledR}$ de 8 bytes. Regra geral, este canal tem a seguinte estrutura:

- · Um byte de gestão
- · Um byte reservado
- · Dois bytes de índice
- · Quatro bytes de dados

| Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
|--------|------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|---------|--------------|
| Gestão | Gestão Reservado | Índice alto | Índice baixo | Dados MSB | Dados | Dados | Dados LSB |
| | | Índice de p | oarâmetros | | 4 Bytes d | e dados | |



Parametrização através de PROFIBUS-DP



Gestão do canal de parâmetros MOVILINK[®] de 8 bytes O processo de parametrização é completamente coordenado com o byte 0 de gestão. Este byte põe à disposição importantes parâmetros de serviços, como a identificação de serviço, o comprimento de dados, a versão e o estado do serviço.

A tabela seguinte mostra a gestão do canal de parâmetros MOVILINK® de 8 bytes.

| 7 / MSB | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 / LSB |
|------------|--|---|----------------|--|---|---|---------|
| | | | | 0000 = No S 0001 = Read 0010 = Write | d Parameter e Parameter e Parameter v d Minimum d Maximum d Default I Scale | | |
| | | 00 = 1 byte 01 = 2 bytes 10 = 3 bytes | ; | s ar configurado | o!) | | |
| | Bit de Hand Deve ser alt | | ida nova taref | a em transmis | ssão cíclica | | |
| 0 = Nenhum | Deve ser alterado para cada nova tarefa em transmissão cíclica Bit de estado 0 = Nenhum erro ao executar o serviço 1 = Erro ao executar o serviço | | | | | | |

- Os Bits 0, 1, 2 e 3 incluem a identificação do serviço. Estes Bits definem que serviço vai ser executado.
- Com o bit 4 e o bit 5 é indicado o comprimento de dados em bytes para o serviço *Write*, que, para a carta de controlo DHP11B, deve ser configurado para 4 bytes.
- O bit 6 serve de Handshake entre o controlador de alto nível e a carta de controlo DHP11B. Este bit activa a execução do serviço transmitido na carta de controlo. Visto que especialmente no PROFIBUS-DP o canal de parâmetros é transmitido ciclicamente com os dados do processo, é necessário efectuar o serviço na carta de controlo DHP11B por comando de flanco através do Bit de Handshake 6. Para tal, o valor deste bit é alterado (alternado) para cada serviço a executar. A carta de controlo DHP11B sinaliza com o Bit de Handshake 6 se o serviço foi executado ou não. O serviço foi executado desde que o Bit de Handshake recebido no controlo corresponda ao enviado.
- O bit de estado 7 mostra se o serviço foi executado correctamente ou se ocorreu algum erro.

Endereçamento do índice

Com o byte 2: Índice alto e byte 3: Índice baixo determina-se o parâmetro, que deve ser lido ou escrito através do sistema de bus de campo. Os parâmetros da carta de controlo DHP11B são endereçados com um índice único independentemente do sistema de bus de campo instalado.

O byte 1 é considerado como reservado e deve ser configurado para o valor 0x00.

Área de dados

Os dados encontram-se, de acordo com a seguinte tabela, no byte 4 até ao byte 7 do canal de parâmetros. Por conseguinte, é possível transmitir um máximo de quatro bytes de dados por serviço. Por norma, os dados são introduzidos alinhados à direita, o que implica que o byte 7 contém o byte de dados de menor valor (dados LSB) enquanto o byte 4 contém correspondentemente o byte de dados com maior valor (dados MSB).

| | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
|---|--------|--------|--------|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| ĺ | Gestão | Reser- | Índice | Índice baixo | Dados MSB | Dados | Dados | Dados LSB |
| | | vado | alto | | Byte alto 1 | Byte baixo 1 | Byte alto 2 | Byte baixo 2 |
| | | | | | | Palav | ra alta | Palavra |
| | | | | | Palavra | a dupla | | |

Parametrização através de PROFIBUS-DP

Execução incorrecta de serviços

A execução incorrecta de um serviço é sinalizada colocando o bit de estado no byte de gestão 0. O serviço foi executado pela carta de controlo DHP11B se o bit de Handshake recebido for igual ao bit de Handshake enviado. Se o bit de estado sinalizar um erro, é introduzido o código de erro na área de dados do telegrama de parâmetros. Os bytes 4 a 7 devolvem o código de retorno em forma estruturada (→ Capítulo "Código de retorno").

| Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
|---------------|--|-------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| Gestão | Reservado | Índice alto | Índice baixo | Classe de erro | Código de erro | Cód. adici- onal alto | Cód. adici- onal baixo |
| Bit de estado | Bit de estado=1: Execução incorrecta de serviços | | | | | | |

Leitura de um parâmetro através de PROFIBUS-DP (Read) Para executar um serviço *Read* através do canal de parâmetros MOVILINK[®] de 8 bytes, e devido à transmissão cíclica do canal de parâmetros, não é possível alterar o bit de Handshake antes de se ter preparado todo o canal de parâmetros em correspondência com o serviço. Por esta razão, deve ser respeitada a seguinte ordem para ler um parâmetro:

- 1. Introduza o índice do parâmetro a ler no byte 2 (Índex alto) e no byte 3 (Índex baixo).
- 2. Introduza a identificação de serviço para o serviço Read no byte de gestão (byte 0).
- 3. Transmita o serviço *Read* à carta de controlo DHP11B através da troca de bits de Handshake.

Como se trata de um serviço de leitura, são ignorados os bytes de dados (byte 4...7) e o comprimento dos dados (no byte de gestão), não havendo portanto necessidade de os configurar.

A carta de controlo DHP11B processa agora o serviço *Read* e devolve a confirmação de serviço por meio da mudança do bit de Handshake.

| 7 / MSB | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 / LSB |
|--|-------------------|---|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---------|
| 0 | 0/1 ¹⁾ | X ²⁾ | X ²⁾ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | Identificaçã 0001 = Read | o de serviço d Parameter | | |
| | | Comprimento dos dados Não relevantes para o serviço Read | | | | | |
| Bit de Handshake Deve ser alterado para cada nova tarefa em transmissão cíclica | | | | | | | |
| Bit de estado | | | | | | | |

- 0 = Nenhum erro ao executar o serviço
- 1 = Erro ao executar o serviço
- 1) O valor do bit será alterado
- 2) Não relevante

A tabela anterior mostra a codificação de um serviço *Read* no byte de gestão 0. O comprimento dos dados não é relevante; só é necessário introduzir a identificação de serviço para *Read*. Ao alterar o bit de Handshake este serviço é activado na carta de controlo DHP11B. Por exemplo, o serviço *Read* poderia ser activado com a codificação do byte de gestão 01hex ou 41hex.



Parametrização através de PROFIBUS-DP



Escrever um parâmetro através do PROFIBUS-DP (Write) Para executar um serviço *Write* através do canal de parâmetros MOVILINK[®] de 8 bytes, e devido à transmissão cíclica do canal de parâmetros, não é possível alterar o bit de Handshake antes de se ter preparado todo o canal de parâmetros em correspondência com o serviço. Ao escrever um parâmetro deve-se portanto manter a ordem seguinte:

- 1. Introduzir o índice do parâmetro a escrever no byte 2 (Índice alto) e byte 3 (Índice baixo).
- 2. Introduzir os dados a escrever no byte 4 a 7.
- 3. Introduza a identificação do serviço e o comprimento de dados para o serviço *Write* e no byte de gestão (byte 0).
- Transmita o serviço Write à carta de controlo DHP11B através da troca de bits de Handshake.

A carta de controlo DHP11B processa agora o serviço *Write* e devolve a confirmação de serviço por meio da mudança do bit de Handshake.

A tabela seguinte mostra a codificação de um serviço *Write* no byte de gestão 0. O comprimento de dados é para todos os parâmetros da carta de controlo DHP11B igual a 4 bytes. Ao alterar o bit de Handshake é transmitido este serviço à carta de controlo DHP11B. Um serviço *Write* tem portanto na carta de controlo DHP11B geralmente a codificação do byte de gestão 32hex ou 72hex.

| 7 / MSB | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 / LSB |
|---------|--|---------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---|---------|
| 0 | 0/1 ¹⁾ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | | | Identificaçã 0010 = Write | o de serviço e Parameter | | |
| | | Comprimento dos dados 11 = 4 bytes | | | | | |
| | Bit de Handshake Deve ser alterado para cada nova tarefa em transmissão cíclica | | | | | | |
| | | utar o serviço rviço | | | | | |

¹⁾ O valor do bit será alterado

Processo de parametrização através do PROFIBUS-DP Tomando como exemplo o serviço *Write*, é apresentado o processo de parametrização entre o controlador de alto nível e a carta de controlo DHP11B através do PROFIBUS-DP através da figura seguinte. Para simplificar o processo, é apresentado na figura apenas o byte de gestão do canal de parâmetros.

Enquanto o controlador de alto nível prepara o canal de parâmetros para o serviço *Write*, a carta de controlo DHP11B só recebe e devolve o canal de parâmetros. O serviço só é activado quando o bit Handshake for alterado, o que neste exemplo implica que se tenha alterado de 0 a 1. A carta DHP11B interpreta o canal de parâmetros e processa o serviço *Write*. No entanto, a carta continua a responder a todos os telegramas com o bit de Handshake = 0.

A confirmação de que o serviço foi executado é feita com a alteração do bit de Handshake no telegrama de resposta da carta de controlo DHP11B. O controlador de alto nível reconhece então que o bit de Handshake recebido coincide de novo com o enviado e pode agora preparar uma nova parametrização.





Códigos de retorno da parametrização

| Controlador | | PROFIBUS-DP(V0) | | Carta de controlo DHP11B (escravo) |
|--|----------|----------------------|---------------|---|
| | | 0 0 110010XXX | \rightarrow | O canal de parâmetros é recebido |
| | ← | 0 0 110010XXX | | mas não avaliado |
| O canal de parâmetros é preparado para serviço Write | | | | |
| O bit de Handshake é trocado e o serviço é transmitido à | | 04440040000 | | |
| carta de controlo DHP11B | | 0 1 110010XXX | \rightarrow | |
| | ← | 0 0 110010XXX | | |
| | | 0 1 110010XXX | \rightarrow | |
| | ← | 0 0 110010XXX | | O serviço Write é executado; efectua-se a troca do bit de Handshake |
| Recepção de confirmação de serviço visto que o bit de Handshake de transmissão e recepção são novamente iguais | ← | 0 1 110010XXX | | |
| | | 0 1 110010XXX | \rightarrow | O canal de parâmetros é recebido mas não avaliado |

Formato dos dados de parâmetros

Na parametrização através do interface de bus de campo, utiliza-se a mesma codificação de parâmetros que é usada na parametrização através do interface série RS485 ou do bus de sistema.

5.4 Códigos de retorno da parametrização

Elementos

No caso de uma parametrização incorrecta, a carta de controlo DHP11B enviará diversos códigos de retorno ao mestre de parametrização. Estes códigos incluem informações detalhadas sobre a causa do erro. Em regra, estes códigos de retorno estão estruturados. A SEW diferencia entre os elementos:

- Error-Class
- Error-Code
- · Additional-Code

Estes códigos de retorno são descritos em detalhe no manual de perfil da comunicação de bus de campo e não fazem parte desta documentação. No entanto, podem ocorrer os casos especiais seguintes em associação com o PROFIBUS:

Error-Class

O elemento *Error-Class* permite uma classificação mais exacta do tipo de erro. A carta de controlo DHP11B suporta as seguintes classes de erro definidas segundo EN 50170(V2):

| Classe (hex) | Designação | Significado |
|--------------|-----------------------|--|
| 1 | vfd-state | Erro de estado do dispositivo de campo virtual |
| 2 | application-reference | Erro no programa de aplicação |
| 3 | definition | Erro de definição |
| 4 | resource | Erro de recurso |
| 5 | service | Erro ao executar o serviço |
| 6 | access | Erro de acesso |
| 7 | ov | Erro na lista de objectos |
| 8 | other | Outros erros (→ Additional-Code) |



Casos especiais



Error-Code

O elemento *Error-Code* possibilita uma descrição detalhada da causa do erro dentro da classe de erro (*Error-Class*) e é gerado pelo software de comunicação da carta de bus de campo se ocorrer um erro na comunicação. Para a *Error-Class* 8 = *Outro erro* só está definido o *Código de erro* = 0 (outro código de erro). Neste caso, a descrição detalhada é obtida em *Additional Code* (código adicional).

Additional-Code

O Additional Code contém os códigos de retorno específicos da SEW para uma parametrização da carta de controlo DHP11B com erros. Estes códigos de erro são devolvidos ao mestre na *Error-Class 8 = Outro erro*. A tabela seguinte apresenta todas as codificações possíveis do *Additional-Codes* (código adicional).

| AddCode high (hex) | AddCode low (hex) | Significado |
|-----------------------|-------------------|---|
| 00 | 00 | Sem erro |
| 00 | 10 | Índice de parâmetros inválido |
| 00 | 11 | Função/parâmetro não implementado |
| 00 | 12 | Só acesso de leitura |
| 00 | 13 | Bloqueio de parâmetros activado |
| 00 | 14 | Definição de fábrica activada |
| 00 | 15 | Valor demasiado alto para o parâmetro |
| 00 | 16 | Valor demasiado baixo para o parâmetro |
| 00 | 17 | Reservado |
| 00 | 18 | Erro no software do sistema |
| 00 | 19 | Reservado |
| 00 | 1A | Acesso aos parâmetros só através do interface RS485 |
| 00 | 1B | Parâmetro protegido contra acesso |
| 00 | 1C | Reservado |
| 00 | 1D | Valor não permitido para o parâmetro |
| 00 | 1E | Ajuste de fábrica activado |
| 00 | 1F | Reservado |
| 00 | 20 | Reservado |

5.5 Casos especiais

Códigos de retorno especiais

Os erros de parametrização que não podem ser identificados automaticamente pela camada de aplicação do sistema de bus de campo nem pelo software de sistema da carta de controlo DHP11B são tratados como casos especiais. A lista seguinte apresenta uma lista de erros que podem ocorrer dependendo da carta de controlo utilizada:

- Codificação incorrecta de um serviço através do canal de parâmetros
- Indicação incorrecta de comprimentos de um serviço através do canal de parâmetros
- Erro interno de comunicação





Características de funcionamento no PROFIBUS-DP Casos especiais

Codificação incorrecta de um serviço no canal de parâmetros Ao efectuar a parametrização através do canal de parâmetros foi entrada uma codificação incorrecta no byte de gestão e no byte reservado. A tabela seguinte apresenta o código de retorno para este caso especial.

| | Código (dec) | Significado |
|---------------|--------------|-------------------|
| Error-Class: | 5 | Service |
| Error-Code: | 5 | Illegal Parameter |
| AddCode high: | 0 | - |
| AddCode low: | 0 | - |

Eliminação de erros:

Verifique o bit 0 e 1 no canal de parâmetros.

Especificação incorrecta de comprimento no canal de parâmetros

Ao efectuar a parametrização através do canal de parâmetros foi indicado no serviço Read ou Write um comprimento de dados diferente de quatro bytes de dados. A tabela seguinte mostra o código de retorno.

| | Código (dec) | Significado |
|---------------|--------------|---------------|
| Error-Class: | 6 | Access |
| Error-Code: | 8 | Type conflict |
| AddCode high: | 0 | - |
| AddCode low: | 0 | - |

Eliminação de erros:

Verifique o bit 4 e o bit 5 no byte de gestão 0 do canal de parâmetros no que se refere ao comprimento. Os dois bits têm que ter o valor 1.

Erro interno de comunicação

Se ocorrer um erro interno de comunicação, é reenviado o código de retorno apresentado na tabela seguinte. O serviço de parâmetros transferido através do bus de campo pode eventualmente ainda não ter sido executado e deverá ser repetido. Se este erro persistir, desligue completamente a carta de controlo DHP11B e volte a ligá-la. Este procedimento provoca uma reinicialização da carta.

| | Código (dec) | Significado |
|---------------|--------------|----------------|
| Error-Class: | 6 | Access |
| Error-Code: | 2 | Hardware Fault |
| AddCode high: | 0 | - |
| AddCode low: | 0 | - |

Eliminação de erros:

Repita o serviço de *Read* ou *Write*. Se o erro voltar a ocorrer, desligue a carta de controlo DHP11B do sistema de alimentação durante algum tempo e volte a ligar o sistema. Contacte o Serviço de Assistência da SEW se o erro persistir.





6 Funções para DP-V1

6.1 Introdução ao PROFIBUS-DP-V1

Este capítulo descreve as funções e termos usados para operar a carta de controlo DHP11B com o PROFIBUS-DP-V1. Para informação técnica detalhada acerca do PROFIBUS-DP-V1 consulte a organização de utilizadores PROFIBUS ou visite o site de Internet www.profibus.com.


Com a especificação PROFIBUS DP-V1 foram introduzidos novos serviços acíclicos *Read/Write* no âmbito das ampliações PROFIBUS DP-V1. Estes serviços acíclicos são introduzidos em telegramas especiais durante o funcionamento cíclico do bus, de forma a garantir uma compatibilidade entre o PROFIBUS-DP (Versão 0) e o PROFIBUS-DP-V1 (**V**ersão 1).

Os serviços *Read/Write* acíclicos tornam possível trocar maiores quantidades de dados entre o mestre e o escravo (carta de controlo DHP11B) do que com a transmissão para os dados de entrada e de saída cíclicos através do canal de parâmetros de 8 bytes. A vantagem do intercâmbio de dados acíclicos através do DP-V1 é a carga mínima do serviço bus cíclico, uma vez que os telegramas DP-V1 são introduzidos no ciclo de bus apenas em caso de necessidade.

O canal de parâmetros do DP-V1 disponibiliza as seguintes opções:

- O controlador de alto nível pode aceder a toda a informação dos escravos SEW DP-V1. Desta forma, os dados de processo cíclicos e a configuração da unidade podem ser lidos e memorizados no controlador e modificados no escravo.
- Além disso, é também possível reencaminhar o serviço e o software de comissionamento MOVITOOLS[®] através do canal de parâmetros DP-V1 em vez de usar uma ligação RS485 proprietária. Após ter instalado o software MOVITOOLS[®]-Motion Studio, poderá aceder a informações detalhadas no directório "...\SEW\...".

As características principais do PROFIBUS DP-V1 são explicadas na figura seguinte para uma melhor compreensão.





Funções para DP-V1 Introdução ao PROFIBUS-DP-V1

A rede PROFIBUS DP-V1 diferencia entre duas classes mestre.

Mestre de Classe 1 (Mestre C1)

O mestre C1 executa essencialmente a troca de dados cíclicos com os escravos. Um mestre C1 típico é por exemplo, um sistema de controlo (como por ex. um PLC), que troca dados de processo cíclicos com o escravo. Se a função DP-V1 for activada através do ficheiro GSD, a ligação acíclica entre o mestre C1 e o escravo é estabelecida automaticamente quando a ligação cíclica do PROFIBUS-DP for estabelecida. Numa rede PROFIBUS DP-V1 só pode ser operado um mestre C1.

Mestre de Classe 2 (Mestre C2)

O mestre C2 não executa troca de dados cíclicos com os escravos. Mestres C2 típicos são por exemplo sistemas de visualização ou aparelhos de programação instalados de forma temporária (Notebook / PC). O mestre C2 usa exclusivamente as ligações acíclicas como meio de comunicação com os escravos. Estas ligações acíclicas entre mestre C2 e escravo são estabelecidas pelo serviço *Initiate*. A ligação é estabelecida assim que o serviço *Initiate* for realizado com sucesso. Uma ligação estabelecida possibilita trocas de dados acíclicos com os escravos usando os serviços *Read* ou *Write*. Numa rede DP-V1 podem estar activos vários mestres C2. O número de ligações C2 estabelecidas em simultâneo para um escravo é determinado pelo escravo. A carta de controlo DHP11B suporta duas ligações C2 paralelas.

Registos de dados (DS)

Os dados úteis transportados através de um serviço DP-V1 são agrupados como registo de dados. Cada registo de dados é claramente identificado pelo comprimento, por um número de Slot e por um Índice. Para a comunicação DP-V1 com a carta de controlo DHP11B, é utilizada a estrutura do registo de dados 47 definido no perfil PROFIdrive "Engenharia de Accionamentos" da organização do utilizador PROFIBUS a partir da versão V3.1 como canal de parâmetros DP-V1 para accionamentos. Através deste canal de parâmetros são disponibilizados diferentes processos de acesso aos dados de parâmetros da carta de controlo DHP11B.

Serviços DP-V1

As ampliações DP-V1 oferecem novos serviços que podem ser usados para a troca de dados acíclicos entre mestre e escravo.

O sistema distingue entre os seguintes serviços:

| Mestre C1 | Tipo de ligação: MSAC1 (Mestre/Escravo C1 acíclica) | |
|-----------|---|--|
| Read | Lê registo de dados | |
| Write | Escreve registo de dados | |

| Mestre C2 | Tipo de ligação: MSAC2 (Mestre/Escravo C2 acíclica) | |
|-----------|---|--|
| INITIATE | Estabelece a ligação C2 | |
| ABORT | Termina a ligação C2 | |
| Read | Lê registo de dados | |
| Write | Escreve registo de dados | |

Processamento de alarme DP-V1

Além dos serviços acíclicos, a especificação DP-V1 também define um processamento extenso de alarme. O sistema PROFIBUS DP-V1 diferencia entre vários tipos de alarme. Com isto, os diagnósticos específicos à unidade não podem ser avaliados na operação DP-V1 através do serviço DP-V1 "DDLM_SlaveDiag". Para a engenharia dos accionamentos não foi definido nenhum processamento de alarme DP-V1.





6.2 Características dos interfaces DP-V1 da SEW

Os interfaces de bus de campo da SEW com PROFIBUS DP-V1 possuem as mesmas características de comunicação do interface DP-V1. A carta de controlo DHP11B é geralmente controlada através de um mestre C1 com dados de processo cíclicos em concordância com o standard DP-V1. Este mestre C1 (regra geral um PLC) pode também usar um canal de parâmetros MOVILINK® de 8 bytes durante a troca de dados cíclicos para executar os serviços de parâmetros com a carta de controlo DHP11B. O mestre C1 acede aos participantes (estações) de nível inferior com os serviços Read e Write através do canal DP-V1 C1.

Paralelamente a estes dois canais de parametrização, é possível criar dois canais C2 adicionais. Por exemplo, o primeiro mestre C2 (visualização) lê os dados de parâmetros e o segundo mestre C2 (Notebook) configura a carta de controlo DHP11B através do software MOVITOOLS®.




Fig. 18: Parametrização para PROFIBUS-DP-V1

6.3 Estrutura do canal de parâmetros DP-V1

Normalmente, a parametrização da carta de controlo DHP11B é efectuada através do índice do registo de dados 47 de acordo com o canal de parâmetros DP-V1 PROFIdrive da versão de perfil 3.0. O registo *Request-ID* distingue entre o acesso ao parâmetro segundo o perfil PROFIdrive ou através dos serviços MOVILINK[®] da SEW. A tabela seguinte apresenta as possíveis codificações de cada um dos elementos. A estrutura do registo de dados é idêntica para o acesso ao PROFIdrive e ao MOVILINK[®].



53125AXX

São suportados os seguintes serviços MOVILINK®:

- Canal de parâmetros MOVILINK[®] de 8 bytes com todos os serviços suportados pela carta de controlo, tais como
 - Read Parameter
 - Write Parameter
 - Write Parameter volatile (volátil)
 - etc.



Funções para DP-V1

Estrutura do canal de parâmetros DP-V1



Estão disponíveis os seguintes serviços PROFIdrive:

- Ler (pedir parâmetro) parâmetros individuais do tipo palavra dupla
- Escrever (alterar parâmetro) parâmetros individuais do tipo palavra dupla

| Field | Data Type | Values | |
|----------------------|------------|---|---|
| Request Reference | Unsigned8 | 0x00 0x01 0xFF | reserved |
| Request ID | Unsigned8 | 0x01 0x02 0x40 | Request parameter (PROFIdrive) Change parameter (PROFIdrive) SEW-MOVILINK®-Service |
| Response ID | Unsigned8 | Response (+): 0x00 0x01 0x02 0x40 | reserved Request parameter (+) (PROFIdrive) Change parameter (+) (PROFIdrive) SEW-MOVILINK®-Service (+) |
| | | Response (–): 0x81 0x82 0xC0 | Request parameter (–) (PROFIdrive) Change parameter (–) (PROFIdrive) SEW-MOVILINK®-Service (–) |
| Axis | Unsigned8 | 0x00 0xFF | Number of axis 0 255 |
| No. of Parameters | Unsigned8 | 0x01 0x13 | 1 19 DWORDs (240 DPV1 data bytes) |
| Attribute | Unsigned8 | 0x10 | Value |
| | | Para MOVILIN 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0xF0 | K [®] SEW (Request ID = 0x40): No service Read Parameter Write Parameter Write Parameter volatile Reservado |
| No. of Elements | Unsigned8 | 0x00 0x01 0x75 | for non-indexed parameters Quantity 1 117 |
| Parameter Number | Unsigned16 | 0x0000 0xFf | FFF MOVILINK [®] parameter index |
| Subindex | Unsigned16 | 0x0000 | SEW: always 0 |
| Format | Unsigned8 | 0x43 0x44 | Double word Error |
| No. of Values | Unsigned8 | 0x00 0xEA | Quantity 0 234 |
| Error Value | Unsigned16 | 0x0080 + MOV | 064 PROFIdrive error codes IILINK [®] -AdditionalCode Low K [®] SEW 16 Bit Error Value |



Funções Estrutura

Funções para DP-V1 Estrutura do canal de parâmetros DP-V1

Processo de parametrização através de registo de dados 47

O acesso aos parâmetros é feito com a combinação dos serviços DP-V1 *Write* e *Read*. O mestre transmite o pedido de parametrização ao escravo enviando *Write.req*. Em seguida é realizado o processamento interno escravo.

O mestre envia então um *Read.req* para pedir a resposta de parametrização. Se o mestre receber uma resposta negativa (*Read.res*) do escravo, repete o pedido *Read.req*. Assim que o processamento dos parâmetros estiver concluído na carta de controlo DHP11B (escravo), este responde com uma resposta positiva *Read.res*. Os dados úteis recebem então a resposta de parametrização do pedido de parametrização anteriormente enviado com *Write.req*. (→ ver figura seguinte). Esta sequência de telegrama aplica-se tanto a um mestre C1 como a um mestre C2.





Fig. 19: Sequência de telegrama para acesso aos parâmetros através de PROFIBUS-DP-V1





Sequência de processamento para o mestre DP-V1

Se os ciclos do bus forem muito curtos, o pedido da resposta de parametrização chega antes da carta de controlo DHP11B ter concluído o acesso aos parâmetros na unidade. Isto significa que os dados de resposta vindos da carta de controlo DHP11B ainda não estão disponíveis. Neste caso, a carta de controlo DHP11B envia uma resposta negativa ao nível DP-V1 com o código de erro Error_Code _1 = 0xB5 (conflito de estado). O mestre DP-V1 volta então a enviar o pedido com o cabeçalho Read.reg até obter uma resposta positiva da carta de controlo DHP11B.



53127AXX

Pedidos de parâmetro **MOVILINK®** O canal de parâmetros MOVILINK® da carta de controlo DHP11B é representado directamente na estrutura do registo de dados 47. Para a troca de pedidos de parametrização MOVILINK®, é utilizado o Request-ID 0x40 (serviço SEW MOVILINK®). O acesso aos parâmetros com os serviços MOVILINK® é habitualmente feito com a estrutura descrita de seguida. Neste caso, é usada a sequência típica de telegramas para o registo de dados 47.

0x40 SEW-MOVILINK® Service Request-ID:

No canal de parâmetros MOVILINK[®] é definido o serviço actual através do elemento Attribute do registo de dados. O High-Nibble deste elemento corresponde ao Service-Nibble no byte de gestão do canal de parâmetros DP.

Funções para DP-V1Estrutura do canal de parâmetros DP-V1

Exemplo para a leitura de um parâmetro através de MOVILINK[®] As tabelas seguintes mostram, a título de exemplo, a estrutura dos dados úteis do pedido Write (*Write.request*) e da resposta Read (*Read.res*) para a leitura de cada parâmetro através do canal de parâmetros MOVILINK[®].

Enviar pedido de parâmetro

A tabela seguinte mostra a codificação dos dados úteis para o serviço *Write.req* com indicação do Header DP-V1.

| Serviço: | Write.request | |
|-------------|---------------|---|
| Slot_Number | 0 | Arbitrário (não é avaliado) |
| Index | 47 | Índice do registo de dados; constante índice 47 |
| Length | 10 | Dados úteis de 10 bytes para pedido de parametrização |

Com o serviço *Write.req*, o pedido de parametrização é enviado à carta de controlo DHP11B. É lida a versão do firmware.

| Byte | Field | Value | Description |
|------|-------------------|--------|--|
| 0 | Request Reference | 0x01 | O número de referência individual para o pedido de parametrização é espelhado na resposta do parâmetro |
| 1 | Request ID | 0x40 | SEW-MOVILINK®-Service |
| 2 | Axis | 0x00 | Número do eixo; 0 = eixo único |
| 3 | No. of Parameters | 0x01 | 1 Parâmetro |
| 4 | Attribute | 0x10 | MOVILINK®-Service "Read Parameter" |
| 5 | No. of Elements | 0x00 | 0 = Acesso a valor directo, sem subelemento |
| 67 | Parameter Number | 0x206C | Índice MOVILINK [®] 8300 = "Versão do Firmware" |
| 89 | Subindex | 0x0000 | Subíndice 0 |

Requisitar a resposta de parametrização

A tabela seguinte mostra a codificação dos dados úteis para o pedido Read (*Read.req*) com indicação do Header DP-V1.

| Serviço: | Read.request | |
|-------------|--------------|--|
| Slot_Number | 0 | Arbitrário (não é avaliado) |
| Index | 47 | Índice do registo de dados; constante índice 47 |
| Length | 240 | Comprimento máximo da memória temporária de resposta no mestre DP-V1 |



Funções para DP-V1 Estrutura do canal de parâmetros DP-V1



As tabelas seguintes mostram os dados úteis do pedido Read (*Read.res*) com os dados de resposta positiva do pedido de parametrização. Por exemplo, é devolvido o valor de parâmetro para o índice 8300 (versão do Firmware).

| Serviço: | Read.request | |
|-------------|--------------|---|
| Slot_Number | 0 | Arbitrário (não é avaliado) |
| Index | 47 | Índice do registo de dados; constante índice 47 |
| Length | 10 | Dados úteis de 10 bytes na memória de resposta |

| Byte | Field | Value | Description |
|------|--------------------|--------|--|
| 0 | Response Reference | 0x01 | Número de referência reflectido da ordem de parametrização |
| 1 | Response ID | 0x40 | Resposta positiva MOVILINK® |
| 2 | Axis | 0x00 | Número do eixo reflectivo; 0 para eixo único |
| 3 | No. of Parameters | 0x01 | 1 Parâmetro |
| 4 | Format | 0x43 | Formato do parâmetro: Palavra dupla |
| 5 | No. of values | 0x01 | 1 valor |
| 67 | Value Hi | 0x311C | Parte do valor mais alto do parâmetro |
| 89 | Value Lo | 0x7289 | Parte do valor mais baixo do parâmetro |
| | | | Descodificação: 0x 311C 7289 = 823947913 dec >> Versão do Firmware: 823 947 9.13 |

Exemplo para a escrita de um parâmetro através de MOVILINK[®] As tabelas seguintes mostram, a título de exemplo, a estrutura dos serviços *Write* e *Read* para escrever o valor volátil *12345* para a variável IPOS^{plus®} *H0* (índice do parâmetro 11000). Para o efeito, é usado o serviço MOVILINK[®] *Write Parameter volatile*.

Enviar o "Write parameter volatile"

| Serviço: | Write.request | |
|-------------|---------------|---|
| Slot_Number | 0 | Arbitrário (não é avaliado) |
| Index | 47 | Índice do registo de dados; constante índice 47 |
| Length | 16 | Dados úteis de 16 bytes para memória |

| Byte | Field | Value | Description |
|------|-------------------|--------|---|
| 0 | Request Reference | 0x01 | O número de referência individual para o pedido de para- metrização é espelhado na resposta do parâmetro |
| 1 | Request ID | 0x40 | SEW-MOVILINK®-Service |
| 2 | Axis | 0x00 | Número do eixo; 0 = eixo único |
| 3 | No. of Parameters | 0x01 | 1 Parâmetro |
| 4 | Attribute | 0x30 | Serviço MOVILINK [®] "Write Parameter volatile" (escrita volátil de parâmetro) |
| 5 | No. of Elements | 0x00 | 0 = Acesso a valor directo, sem subelemento |
| 67 | Parameter Number | 0x2AF8 | Parâmetro índice 11000 = "variável H0 IPOS" |
| 89 | Subindex | 0x0000 | Subíndice 0 |
| 10 | Format | 0x43 | Palavra dupla |
| 11 | No. of values | 0x01 | 1 Alterar valor de parâmetro |
| 1213 | Value HiWord | 0x0000 | Parte do valor mais alto do valor do parâmetro |
| 1415 | Value LoWord | 0x0BB8 | Parte do valor mais baixo do valor do parâmetro |

Depois de enviar este pedido Write (*Write.request*), é recebida a resposta (*Write.response*). Desde que não tenha havido qualquer conflito de estado no processamento do canal de parâmetro, ocorre uma resposta (*Write.response*) positiva. Caso contrário, o erro de estado encontra-se em *Error_code_1*.





Funções para DP-V1

Estrutura do canal de parâmetros DP-V1

Requisitar a resposta de parametrização

A tabela seguinte mostra a codificação dos DADOS ÚTEIS para o pedido Write (*Write.req*) com indicação do Header DP-V1.

| Field | Value | Description |
|--------------|-------|--|
| Function_Num | | Read.req |
| Slot_Number | Х | Slot_Number not used |
| Index | 47 | Index of data set |
| Length | 240 | Maximum length of response buffer in DP-Master |

Resposta positiva em "Escrita volátil do parâmetro"

| Serviço: | Read.response | |
|-------------|---------------|---|
| Slot_Number | 0 | Arbitrário (não é avaliado) |
| Index | 47 | Índice do registo de dados; constante índice 47 |
| Length | 4 | Dados úteis de 4 bytes na memória de resposta |

| Byte | Field | Value | Description |
|------|--------------------|-------|---|
| 0 | Response Reference | 0x01 | Número de referência reflectido no pedido de parametrização |
| 1 | Response ID | 0x40 | Resposta positiva MOVILINK® |
| 2 | Axis | 0x00 | Número do eixo reflectivo; 0 para eixo único |
| 3 | No. of Parameters | 0x01 | 1 Parâmetro |

Resposta de parametrização negativa

A tabela seguinte mostra a codificação de uma resposta negativa de um serviço MOVI-LINK $^{\otimes}$. Na resposta negativa o bit 7 é colocado na resposta da identificação.

| Serviço: | Read.response | |
|-------------|---------------|---|
| Slot_Number | 0 | Arbitrário (não é avaliado) |
| Index | 47 | Índice do registo de dados; constante índice 47 |
| Length | 8 | Dados úteis de 8 bytes na memória de resposta |

| Byte | Field | Value | Description |
|------|--------------------|--------|--|
| 0 | Response Reference | 0x01 | Número de referência reflectido no pedido de parametrização |
| 1 | Response ID | 0xC0 | Resposta negativa MOVILINK® |
| 2 | Axis | 0x00 | Número do eixo reflectivo; 0 para eixo único |
| 3 | No. of Parameters | 0x01 | 1 Parâmetro |
| 4 | Format | 0x44 | Erro |
| 5 | No. of values | 0x01 | Código de erro 1 |
| 67 | Error value | 0x0811 | Código de retorno MOVILINK [®] por ex. Classe de erro 0x80, Código adicional 0x11 (→ Tabela "Código de retorno MOVILINK [®] para DP-V1") |



Funções para DP-V1 Estrutura do canal de parâmetros DP-V1



Códigos de retorno MOVILINK[®] da parametrização para DP-V1 A seguinte tabela mostra os códigos de retorno que são devolvidos pelo interface DP-V1 da SEW quando há um acesso incorrecto aos parâmetros DP-V1.

| MOVILINK® Return Code (hex) | Descrição |
|--------------------------------|--|
| 0x0810 | Índice não autorizado, o índice de parâmetro não existe na unidade |
| 0x0811 | Função/parâmetro não implementado |
| 0x0812 | Só acesso de leitura |
| 0x0813 | Bloqueio de parâmetros activo |
| 0x0814 | Definição de fábrica activada |
| 0x0815 | Valor demasiado alto para o parâmetro |
| 0x0816 | Valor demasiado baixo para o parâmetro |
| 0x0817 | Reservado |
| 0x0818 | Erro no software do sistema |
| 0x0819 | Reservado |
| 0x081A | Acesso aos parâmetros só através do interface RS485 |
| 0x081B | Parâmetro protegido contra acesso |
| 0x081C | Reservado |
| 0x081D | Valor não permitido para o parâmetro |
| 0x081E | Ajuste de fábrica activado |
| 0x081F | Reservado |
| 0x0820 | Reservado |
| 0x0821 | Reservado |
| 0x0822 | Reservado |
| 0x0823 | Reservado |
| 0x0824 | Reservado |
| 0x0505 | Codificação errada do byte de gestão e de reserva |
| 0x0602 | Reservado |
| 0x0502 | Reservado |



Funções para DP-V1

Estrutura do canal de parâmetros DP-V1

Pedidos de parâmetros PROFIdrive O canal de parâmetros PROFIdrive da carta de controlo DHP11B é representado directamente na estrutura do registo de dados 47. O acesso ao parâmetro com os serviços PROFIdrive é habitualmente feito com a estrutura descrita de seguida. Neste caso, é usada a sequência típica de telegramas para o registo de dados 47. O PROFIdrive só define os dois Request-IDs (pedidos de identificação)

- Request-ID: 0x01Request Parameter (PROFIdrive)
- Request-ID: 0x02Change Parameter (PROFIdrive)

Isto significa que existe um acesso restrito aos dados em comparação com os serviços $\mathsf{MOVILINK}^{@}$.



Se estiver colocado o Request-ID *0x02* = *Change Parameter* (PROFIdrive), é garantido o acesso de escrita remanente ao parâmetro seleccionado. Por esta razão, a memória flash interna EEPROM da carta de controlo DHP11B é escrita com cada acesso de escrita. Use o serviço MOVILINK[®] *Write Parameter volatile* se os parâmetros tiverem que ser escritos de forma cíclica em intervalos curtos. Com este serviço, apenas são alterados os valores dos parâmetros na memória RAM da carta de controlo DHP11B.

Exemplo para a leitura de um parâmetro via PROFIdrive

As tabelas seguintes mostram, a título de exemplo, a estrutura dos dados úteis do pedido Write (*Write.request*) e da resposta Read (*Read.res*) para a leitura de cada parâmetro através do canal de parâmetros MOVILINK[®].

Enviar pedido de parâmetro

As tabelas seguintes mostram a codificação dos dados úteis para o serviço *Write.req* com indicação do Header DP-V1. Com o serviço *Write.req*, o pedido de parametrização é enviado à carta de controlo DHP11B.

| Serviço: | Write.request | |
|-------------|---------------|---|
| Slot_Number | 0 | Arbitrário (não é avaliado) |
| Index | 47 | Índice do registo de dados; constante índice 47 |
| Length | 10 | Dados úteis de 10 bytes para pedido de parametrização |

| Byte | Field | Value | Description |
|------|-------------------|--------|---|
| 0 | Request Reference | 0x01 | O número de referência individual para o pedido de para- metrização reflecte-se na resposta do parâmetro |
| 1 | Request ID | 0x01 | Request parameter (PROFIdrive) |
| 2 | Axis | 0x00 | Número do eixo; 0 = eixo único |
| 3 | No. of Parameters | 0x01 | 1 Parâmetro |
| 4 | Attribute | 0x10 | Acesso ao valor do parâmetro |
| 5 | No. of Elements | 0x00 | 0 = Acesso a valor directo, sem subelemento |
| 67 | Parameter Number | 0x206C | Índice MOVILINK [®] 8300 = "Versão do Firmware" |
| 89 | Subindex | 0x0000 | Subíndice 0 |



Funções para DP-V1 Estrutura do canal de parâmetros DP-V1



Requisitar a resposta de parametrização

A tabela seguinte mostra a codificação dos dados úteis para o pedido Read (*Read.req*) com indicação do Header DP-V1.

| Serviço: | Read.request | |
|-------------|--------------|--|
| Slot_Number | 0 | Arbitrário (não é avaliado) |
| Index | 47 | Índice do registo de dados; constante índice 47 |
| Length | 240 | Comprimento máximo da memória temporária de resposta no mestre DP-V1 |

Resposta de parametrização positiva PROFIdrive

A tabela seguinte mostra os dados úteis da resposta de Read (*Read.res*) com os dados de resposta positiva do pedido de parametrização. Por exemplo, é devolvido o valor de parâmetro para o índice *8300* (versão do Firmware).

| Serviço: | Read.request | |
|-------------|--------------|---|
| Slot_Number | 0 | Arbitrário (não é avaliado) |
| Index | 47 | Índice do registo de dados; constante índice 47 |
| Length | 10 | Dados úteis de 10 bytes na memória de resposta |

| Byte | Field | Value | Description |
|------|--------------------|--------|--|
| 0 | Response Reference | 0x01 | Número de referência reflectido no pedido de parametrização |
| 1 | Response ID | 0x01 | Resposta positiva em "Request Parameter" |
| 2 | Axis | 0x00 | Número do eixo reflectivo; 0 = eixo único |
| 3 | No. of Parameters | 0x01 | 1 Parâmetro |
| 4 | Format | 0x43 | Formato do parâmetro: Palavra dupla |
| 5 | No. of values | 0x01 | 1 valor |
| 67 | Value Hi | 0x311C | Parte do valor mais alto do parâmetro |
| 89 | Value Lo | 0x7289 | Parte do valor mais baixo do parâmetro |
| | , | | Descodificação: 0x 311C 7289 = 823947913 dec >> Versão do Firmware: 823 947 9.13 |

Funções para DP-V1

Estrutura do canal de parâmetros DP-V1

Exemplo para a escrita de um parâmetro via PROFIdrive

As tabelas seguintes mostram, a título de exemplo, a estrutura dos serviços Write e Read para escrever de forma **remanente** a referência interna $n11 (\rightarrow "Exemplo para a escrita de um parâmetro através do MOVILINK[®]"). Para o efeito é usado o serviço PROFIdrive Change Parameter.$

Enviar pedido Write parameter

| Serviço: | Write.request | |
|-------------|---------------|---|
| Slot_Number | 0 | Arbitrário (não é avaliado) |
| Index | 47 | Índice do registo de dados; constante índice 47 |
| Length | 16 | Dados úteis de 16 bytes para memória de encomenda |

| Byte | Field | Value | Description |
|------|-------------------|--------|---|
| 0 | Request Reference | 0x01 | O número de referência individual para o pedido de para- metrização é espelhado na resposta do parâmetro |
| 1 | Request ID | 0x02 | Change Parameter (PROFIdrive) |
| 2 | Axis | 0x01 | Número do eixo; 0 = eixo único |
| 3 | No. of Parameters | 0x01 | 1 Parâmetro |
| 4 | Attribute | 0x10 | Acesso ao valor do parâmetro |
| 5 | No. of Elements | 0x00 | 0 = Acesso a valor directo, sem subelemento |
| 67 | Parameter Number | 0x7129 | Índice de parâmetros 8489 = P160 n11 |
| 89 | Subindex | 0x0000 | Subíndice 0 |
| 10 | Format | 0x43 | Palavra dupla |
| 11 | No. of values | 0x01 | 1 Alterar valor de parâmetro |
| 1213 | Value HiWord | 0x0000 | Parte do valor mais alto do valor do parâmetro |
| 1415 | Value LoWord | 0x0BB8 | Parte do valor mais baixo do valor do parâmetro |

Depois de enviar este pedido (*Write.request*), é recebida a resposta (*Write.response*). Desde que não tenha havido qualquer conflito de estado no processamento do canal de parâmetro, ocorre uma resposta Write (*Write.response*) positiva. Caso contrário, o erro de estado encontra-se em *Error_code_1*.

Requisitar a resposta de parametrização

A tabela seguinte mostra a codificação dos dados úteis para o pedido Write (*Write.req*) com indicação do Header DP-V1.

| Field | Value | Description |
|--------------|-------|---|
| Function_Num | | Read.req |
| Slot_Number | X | Slot_Number not used |
| Index | 47 | Index of data set |
| Length | 240 | Maximum length of response buffer in DP-V1-Master |



Funções para DP-V1 Estrutura do canal de parâmetros DP-V1



Resposta positiva Write Parameter

| Serviço: | Read.response | |
|-------------|---------------|---|
| Slot_Number | 0 | Arbitrário (não é avaliado) |
| Index | 47 | Índice do registo de dados; constante índice 47 |
| Length | 4 | Dados úteis de 4 bytes na memória de resposta |

| Byte | Field | Value | Description |
|------|--------------------|-------|--|
| 0 | Response Reference | 0x01 | Número de referência espelhado no pedido de parametrização |
| 1 | Response ID | 0x02 | Resposta positiva PROFIDRIVE |
| 2 | Axis | 0x01 | Número do eixo reflectivo; 0 = eixo único |
| 3 | No. of Parameters | 0x01 | 1 Parâmetro |

Resposta de parametrização negativa

A tabela seguinte mostra a codificação de uma resposta negativa de um serviço PROFIdrive. No caso de uma resposta negativa, o bit 7 é colocado na resposta da identificação.

| Serviço: | Read.response | |
|-------------|---------------|---|
| Slot_Number | 0 | Arbitrário (não é avaliado) |
| Index | 47 | Índice do registo de dados; constante índice 47 |
| Length | 8 | Dados úteis de 8 bytes na memória de resposta |

| Byte | Field | Value | Description | |
|------|-----------------------|--|--|--|
| 0 | Response Reference | 0x01 Número de referência espelhado no pedido de parametriza | | |
| 1 | Response ID | 0x810x82 | (810x82 Resposta negativa para "Request Parameter" Resposta negativa para "Change Parameter" | |
| 2 | Axis | 0x00 | Número do eixo reflectivo; 0 = eixo único | |
| 3 | No. of Parameters | 0x01 | 1 Parâmetro | |
| 4 | Format | 0x44 | Erro | |
| 5 | No. of values | 0x01 | Código de erro 1 | |
| 67 | Error value | 0x0811 | Código de retorno MOVILINK [®] por ex. Classe de erro 0x80, Código adicional 0x11 (→ Tabela "Código de retorno MOVILINK [®] para DP-V1") | |





Funções para DP-V1 Estrutura do canal de parâmetros DP-V1

Código de retorno PROFIdrive para DP-V1 A tabela seguinte mostra a codificação do número de erro (*Error-Number*) na resposta de parâmetro PROFIdrive DP-V1 segundo o perfil PROFIdrive V3.1. A tabela aplica-se quando os serviços PROFIdrive *Request Parameter* ou *Change Parameter* forem usados.

| Error No. | Meaning | Used at | Supplem. Info |
|-----------|---|---|---------------|
| 0x00 | Impermissible parameter number | Access to unavailable parameter | 0 |
| 0x01 | Parameter value cannot be changed | Change access to a parameter value that cannot be changed | Subindex |
| 0x02 | Low or high limit exceeded | Change access with value outside the value limits | Subindex |
| 0x03 | Faulty subindex | Access to unavailable subindex | Subindex |
| 0x04 | No array | Access with subindex to non-indexed parameter | 0 |
| 0x05 | Incorrect data type | Change access with value that does not match the data type of the parameter | 0 |
| 0x06 | Setting not permitted (can only be reset) | Change access with value unequal to 0 where this is not permitted | Subindex |
| 0x07 | Description element cannot be changed | Change access to a description element that cannot be changed | Subindex |
| 80x0 | reserved | (PROFIdrive Profile V2: PPO-Write requested in IR not available) | _ |
| 0x09 | No description data available | Access to unavailable description (parameter value is available) | 0 |
| 0x0A | reserved | (PROFIdrive Profile V2: Access group wrong) | _ |
| 0x0B | No operation priority | Change access without rights to change parameters | 0 |
| 0x0C | reserved | (PROFIdrive Profile V2: wrong password) | _ |
| 0x0D | reserved | (PROFIdrive Profile V2: Text cannot be read in cyclic data transfer) | _ |
| 0x0E | reserved | (PROFIdrive Profile V2: Name cannot be read in cyclic data transfer) | _ |
| 0x0F | No text array available | Access to text array that is not available (parameter value is available) | 0 |
| 0x10 | reserved | (PROFIdrive Profile V2: No PPO-Write) | _ |
| 0x11 | Request cannot be executed because of operating state | Access is temporarily not possible for reasons that are not specified in detail | 0 |
| 0x12 | reserved | (PROFIdrive Profile V2: other error) | |
| 0x13 | reserved | (PROFIdrive Profile V2: Data cannot be read in cyclic interchange) | |
| 0x14 | Value impermissible | Change access with a value that is within the value limits but is not permissible for other long-term reasons (parameter with defined single values) | Subindex |
| 0x15 | Response too long | The length of the current response exceeds the maximum transmittable length | 0 |
| 0x16 | Parameter address impermissible | Illegal value or value which is not supported for the attribute, number of elements, parameter number or subindex or a combination | 0 |
| 0x17 | Illegal format | Write request: Illegal format or format of the parameter data which is not supported | 0 |



Funções para DP-V1 Elaboração do projecto de um mestre C1



| Error No. | Meaning | Used at | Supplem. Info |
|------------|-------------------------------------|--|---------------|
| 0x18 | Number of values are not consistent | Write request: Number of the values of the parameter data do not match the number of elements in the parameter address | 0 |
| 0x19 | axis nonexistent | Access to an axis which does not exist | _ |
| up to 0x64 | reserved | - | _ |
| 0x650xFF | Manufacturer-specific | _ | _ |

6.4 Elaboração do projecto de um mestre C1

Para a elaboração do projecto de um mestre C1 DP-V1 é também necessário o ficheiro *SEW-6007.GSD*. Este ficheiro activa as funções DP-V1 da carta de controlo DHP11B.

Modo de operação (modo DP-V1)

Regra geral, o modo de operação DP-V1 é activado durante a elaboração do projecto de um mestre C1. Todos os escravos DP, para os quais foram activadas as funções DP-V1 no seu ficheiro GSD e que suportam DP-V1, serão então operados no modo DP-V1. Os escravos DP continuarão a ser operados através do PROFIBUS-DP, de forma a garantir um funcionamento combinado de DP-V1 e módulos capazes de DP. Dependendo da especificação das funções do mestre, a estação capaz de DP-V1, configurada usando o ficheiro GSD DP-V1, pode funcionar no modo de operação DP.

6.5 Anexo

Programa de exemplo para SIMATIC S7

O código STEP7 memorizado no ficheiro GSD indica a forma como os parâmetros são acedidos através do funções de bloco do sistema STEP7 SFB 52/53. Pode copiar o código STEP7 e importá-lo/compilá-lo como fonte STEP7.

Informação técnica do DP-V1 para a carta de controlo DHP11B

| Ficheiro GSD para DP-V1: | SEW-6007.GSD |
|---|-------------------------|
| Nome do módulo para a elaboração do projecto: | MOVI-PLC |
| Número de ligações C2 paralelas: | 2 |
| Registos de dados suportados: | Índice 47 |
| Número do slot suportado: | Recomendado: 0 |
| Código do fabricante: | 10A hex (SEW-EURODRIVE) |
| Identificação do perfil: | 0 |
| C2-Response-Timeout: | 1s |
| Comprimento máximo do canal C1: | 240 bytes |
| Comprimento máximo do canal C2: | 240 bytes |

Funções para DP-V1 Anexo

Códigos de erro dos serviços DP-V1 A tabela seguinte apresenta possíveis códigos de erro dos serviços DP-V1 que poderão ocorrer em caso de erro/falha na comunicação no nível de telegrama DP-V1. A tabela é relevante se desejar escrever o seu próprio bloco de parâmetros baseado nos serviços DP-V1, pois estes códigos de erro são reportados directamente no nível de telegrama.

| Error_Class (from DP- V1-Specification) | Error_Code (from DP-V1- Specification) | DP-V1 Parameter channel |
|--|---|--|
| 0x0 0x9 hex = reserved | | |
| 0xA = application | 0x0 = read error 0x1 = write error 0x2 = module failure 0x3 to 0x7 = reserved 0x8 = version conflict 0x9 = feature not supported 0xA to 0xF = user specific | |
| 0xB = access | 0x0 = invalid index | 0xB0 = No data block Index 47 (DB47); parameter requests are not supported |
| | 0x1 = write length error 0x2 = invalid slot 0x3 = type conflict 0x4 = invalid area | |
| | 0x5 = state conflict | 0xB5 = Access to DB 47 temporarily not possible due to intenal processing status |
| | 0x6 = access denied | |
| | 0x7 = invalid range | 0xB7 = Write DB 47 with error in the DB 47 header |
| | 0x8 = invalid parameter 0x9 = invalid type 0xA to 0xF = user specific | |
| 0xC = resource | 0x0 = read constraint conflict 0x1 = write constraint conflict 0x2 = resource busy 0x3 = resource unavailable 0x40x7 = reserved 0x80xF = user specific | |
| 0xD0xF = user specific | | |

Problema de diagnóstico: Não é possível a comunicação através do



7 Diagnóstico de erros

7.1 Procedimento do diagnóstico do bus de sistema CAN 1 / CAN 2

bus de sistema CAN 1 ou CAN 2. Estado inicial: O bus de sistema CAN 1 ou CAN 2 está ligado correctamente. A comunicação através do bus de sistema CAN 1 ou CAN 2 está A ficha do bus está conectada? $n\tilde{a}o \rightarrow$ [A] sim cor de laranja → [B] Como reage o LED de estado do CAN 1 ou do CAN 2? $verde \rightarrow$ [C] Vermelho aceso ou intermitente O bus de sistema CAN 1 ou CAN 2 não está a funcionar ou erro na comunicação através do bus de sistema [A] Verifique a velocidade de transmissão dos dados configurada. Velocidade de transmissão dos [D] $\tilde{nao} \rightarrow$ dados OK? sim Verifique se as resistências de terminação estão correctamente ligadas. [A] Verifique os cabos do bus! O bus de sistema CAN 1 ou CAN 2 está a ser inicializado. [B] [C] A comunicação via bus está OK. \downarrow Verifique o programa da aplicação! [D] Corrija a velocidade de transmissão!

Diagnóstico de erros

Procedimento do diagnóstico do PROFIBUS-DP

7.2 Procedimento do diagnóstico do PROFIBUS-DP

Problema de diagnóstico: A carta de controlo DHP11B não funciona no PROFIBUS.

Estado inicial:

[A]

- A carta de controlo DHP11B está instalada no PROFIBUS.
- A carta de controlo DHP11B está configurada no mestre DP e a comunicação do bus está activa.

A ficha do bus está conectada? não → [A] sim APAGADO → [B] Como reage o LED Fault Profibus? ACESO → [C] **PISCA** A carta de controlo DHP11B detecta a velocidade de transmissão, mas não

foi configurada no mestre DP, ou foi configurada de forma incorrecta.

Verifique o endereço PROFIBUS projectado e o endereço configurado com os micro-interruptores.

> Endereços PROFIBUS iguais? $n\tilde{a}o \rightarrow$ [D]

Configurou provavelmente um tipo de unidade incorrecto ou definiu uma configuração incorrecta.

Apague o projecto da carta de controlo DHP11B da rede DP.

Volte a realizar a elaboração do projecto para a carta de controlo DHP11B seleccionando a designação da unidade "MOVI-PLC".

Para simplificação da elaboração do projecto, use uma configuração predefinida. Não altere nenhum valor pré-definido da configuração! Atribua as gamas de endereços para o seu sistema de controlo.

Carregue agora a configuração para o mestre DP e volte a iniciar a comunicação do bus.

Verifique os cabos do bus!

[B] A carta de controlo DHP11B encontra-se em troca de dados cíclicos com o mestre DP.

[C] A carta de controlo DHP11B não detecta a velocidade de transmissão dos dados! Verifique os cabos do bus!

[D] Adapte os endereços do bus!



8 Informação Técnica

8.1 Carta de controlo DHP11B

| Carta de controlo DHP11B | | | |
|---|--|---|--|
| Referência | 1 820 472 4 | | |
| Alimentação eléctrica | Consumo de potência: P = 3,2 W A carta de controlo DHP11B é alimentada pelo controlador electrónico MOVIDRIVE[®] MDX61B. As saídas binárias são alimentadas com uma tensão de 24 V CC externa. Ao desligar a rede, a tensão auxiliar de 24 V CC continua a garantir a funcionalidade da carta de controlo. | | |
| Níveis de potêncial | A carta de controlo DHP11B possui os seguintes níveis de potencial: Potencial do controlo / CAN 1 / RS485 Potencial das entradas e saídas binárias Potencial do bus de sistema CAN 2 Potencial do PROFIBUS | | |
| Memória | Memória do programa: 512 kByte (para o programa de utilizador, incento) | | |
| | Memória para dados: 128 kByte (para a aplicação IEC) | | |
| | Dados não voláteis: 16 kByteVariáveis do sistema (não volátil): | 8 kByte | |
| LEDs | LED 1: 24V / I/O OK LED 2: Estado do PLC LED 3: Estado do programa IEC LED 4: Profibus em "Run" LED 5: Profibus em falha LED 6: Estado do CAN 2 LED 7: Estado do CAN 1 | | |
| Entradas binárias | Isolado através de optoacoplador, compatível com PLC (IEC 61131), tempo de amostragem: 1 ms, | | |
| X31:3X31:10 | disponível sem filtro ou com filtro (constante de filtro: aprox. 2 ms) DIO 0DIO 7 (configuráveis) X31:6X31:10 com capacidade de interrupção (tempo de resposta <100 µs) | | |
| Resistência interna | $R_i \approx 3 \text{ k}\Omega$, $I_E \approx 10 \text{ mA}$ | | |
| Nível do sinal | +13 V+30 V = "1" = contacto fechado (de acordo com IEC 61131) -3 V+5 V = "0" = contacto aberto (de acordo com IEC 61131) | | |
| Saídas binárias | Compatível com PLC (EN 61131-2), tempo de resposta 1 ms | | |
| X31:3X31:10 | DIO 0DIO 7 (configuráveis) Corrente de saída máxima permitida para cada saída binária: I _{A máx} = 150 mA Todas as 8 saídas binárias podem ser utilizadas simultaneamente com esta corrente I _{A máx} . | | |
| Nível do sinal | "0" = 0 V "1" = CC+24 V | | |
| Bus de sistema CAN 2 X32:1 X32:2 X32:3 | DGND: Potencial de referência CAN 2H: CAN 2 alto CAN 2L: CAN 2 baixo O bus de sistema CAN 2 está isolado galvanicamente. | Bus de sistema CAN 1 e CAN 2 segundo a especificação CAN 2.0, parte A e B, sistema de transmissão segundo ISO 11898, máx. 64 estações por cada bus de sistema CAN, gama de endereços 0 até 127, velocidade de transmissão: 125 kBaud1 MBaud. Se X32 ou X33 for a terminação do bus, é necessário instalar | |
| Bus de sistema CAN 1 X33:1 X33:2 X33:3 | BZG_CAN 1:Potencial de referência CAN 1H: CAN 1 alto CAN 1L: CAN 1 baixo | uma resistência de terminação externa (120 Ω). Os terminais X32 e X33 podem ser removidos sem ser necessário interromper o bus de sistema. O bus de sistema pode funcionar na camada 2 (SCOM cíclico, acíclico) ou de acordo com o protocolo SEW-MOVILINK [®] . | |
| PROFIBUS Ligação X30:1X30:9 | Através de ficha Sub-D de 9 pinos Atribuição dos pinos segundo IEC 61158 | | |
| Terminação do bus PROFIBUS | Não integrada, implemente usando um conector PROFIBUS com resistências de terminação adequado. | | |
| Reconhecimento automático da velocidade de transmissão dos dados PROFIBUS | 9.6 kBaud 12 MBaud | | |
| PROFIBUS Variantes de protocolo | PROFIBUS-DP e DP-V1 de acordo com IEC 61158 | | |



Informação Técnica Carta de controlo DHP11B

| Carta de controlo DHP11B | | | | |
|--|--|--|------------------|--|
| Nome do ficheiro GSD PROFIBUS | SEW_6007.GSD | | | |
| PROFIBUS Número de identificação DP | 6007 _{hex} = 24583 _{dec} | | | |
| PROFIBUS Configurações DP para | Slot 1 | | | |
| DDLM_Chk_Cfg | Configuração dos dados dos parâmetros | Significado / Notas | Configurações DP | |
| | Empty | Reservado | 0x00 | |
| | Slot 2 | | | |
| | Configuração dos dados dos parâmetros | Significado / Notas | Configurações DP | |
| | Empty | Não está projectado nenhum canal de parâmetros | 0x00 | |
| | Param (4words) | Canal de parâmetros MOVILINK [®] projectado | 0xC0, 0x87, 0x87 | |
| | Slot 3 | | | |
| | Configuração dos dados do processo | Significado / Notas | Configurações DP | |
| | 1 PD | Troca de dados do processo através de 1 palavra de dados do processo | 0xC0, 0xC0, 0xC0 | |
| | 2 PD | Troca de dados do processo através de 2 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xC1, 0xC1 | |
| | 3 PD | Troca de dados do processo através de 3 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xC2, 0xC2 | |
| | 4 PD | Troca de dados do processo através de 4 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xC3, 0xC3 | |
| | 5 PD | Troca de dados do processo através de 5 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xC4, 0xC4 | |
| | 6 PD | Troca de dados do processo através de 6 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xC5, 0xC5 | |
| | 7 PD | Troca de dados do processo através de 7 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xC6, 0xC6 | |
| | 8 PD | Troca de dados do processo através de 8 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xC7, 0xC7 | |
| | 9 PD | Troca de dados do processo através de 9 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xC8, 0xC8 | |
| | 10 PD | Troca de dados do processo através de 10 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xC9, 0xC9 | |
| | 11 PD | Troca de dados do processo através de 11 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xCA, 0xCA | |
| | 12 PD | Troca de dados do processo através de 12 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xCB, 0xCB | |
| | 13 PD | Troca de dados do processo através de 13 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xCC, 0xCC | |
| | 14 PD | Troca de dados do processo através de 14 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xCD, 0xCD | |
| | 15 PD | Troca de dados do processo através de 15 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xCE, 0xCE | |
| | 16 PD | Troca de dados do processo através de 16 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xCF, 0xCF | |
| | 32 PD | Troca de dados do processo através de 32 palavras de dados do processo | 0xC0, 0xDF, 0xDF | |



Informação Técnica Carta de controlo DHP11B



| Carta de controlo DHP11B | | | |
|--|--|--|--|
| Interface RS485 X34:1 X34:2 X34:3 X34:4 | 5V RS485 + RS485 – DGND | Standard E/A, 9.6 kBaud, máx. 32 estações, comprimento máx. total para o cabo 200 m (660 ft), resistência de terminação dinâmica integrada | |
| Operação com painel | Os interfaces RS485 e CAN 2 foram projectados para a operação com painel. São suportados os seguintes protocolos: • MOVILINK® (DOP11A) • CANopen (em preparação) • Modbus (em preparação) | | |
| Engenharia | A engenharia é realizada através dos interfaces seguintes: Interface RS485 (X34) Interface CAN 1 (X33) Interface CAN 2 (X32) Interface PROFIBUS (X30) | | |
| | A engenharia de todos os componentes SEW ligados à carta de controlo DHP11B pode ser realizada na própria carta de controlo DHP11B (em preparação). A engenharia da carta de controlo DHP11B não pode ser realizada nos controladores electrónicos. | | |
| Ferramentas auxiliares para a colocação em funcionamento | Software para PC MOVITOOLS®-MotionStudio | | |
| Ambiente de programação | SEW-MOVITOOLS®-MotionStudio Bibliotecas do programa IEC Linguagens de programação: AWL, ST, KOP, FUP, CFC, AS Modificação Online | | |
| Índice de protecção | IP20 | | |



9 Índice

| A | Configurações | 66 |
|--|-----------------------------------|--------|
| Additional Code43 | Error-Code | 62 |
| Advertências4 | Estrutura do canal de parâmetros | 48 |
| Alimentação eléctrica65 | Funções | 45 |
| Área de dados do canal de parâmetros39 | Mestre C1 | 46 |
| В | Mestre C2 | 46 |
| Bus de sistema CAN 165 | Número de identificação | 66 |
| Bus de sistema CAN 2 | Parametrização através do registo | |
| bus de sistema GAIV 203 | de dados 47 | |
| С | Processamento de alarme | _ |
| Canal de parâmetros | Registos de dados | 46 |
| Área de dados39 | Sequência de processamento | F.4 |
| Estrutura38 | para o mestre | |
| Estrutura DP-V148 | Serviços | 46 |
| Gestão39 | E | |
| Características de funcionamento | Elaboração do projecto | |
| no PROFIBUS35 | Com STEP7 | 28 |
| Carta de controlo DHP11B | Mestre C1 | 61 |
| Alimentação eléctrica65 | Endereçamento do índice | 39 |
| Ambiente de programação67 | Entradas binárias | 65 |
| Bus de sistema CAN 165 | Erro interno de comunicação | 44 |
| Bus de sistema CAN 265 | Error-Class | 42 |
| Configuração8 | Error-Code | 43, 62 |
| Descrição dos terminais12 | Erros de comunicação, interno | 44 |
| Entradas binárias65 | Escrever parâmetros | 41 |
| Interface RS48567 | Especificação do comprimento | 44 |
| LEDs12, 65 | Estrutura do canal de parâmetros | 38 |
| Ligação12 | Execução incorrecta de serviços | 40 |
| Saídas binárias65 | Exemplo de controlo | 35 |
| Codificação do serviço44 | Exemplo de um programa STEP7 | 36 |
| Código de retorno43, 44 | F | |
| Configuração8 | Ficheiro GSD | 66 |
| Configuração DP31 | Instalação | |
| Universal33 | Formato dos dados de parâmetros | |
| Controlo35 | Funções de monitorização | |
| D | Turigoed de momenzação | |
| Descrição dos terminais | G | |
| Carta de controlo DHP11B12 | Gestão do canal de parâmetros | 39 |
| Diagnóstico | Ī | |
| Bus de sistema CAN 1 / CAN 263 | Índice de protecção | 67 |
| PROFIBUS64 | Informação Técnica | |
| Diagnóstico de erros63 | Informações de segurança | |
| DP-V1 | Informações de segurança sobre | |
| Características da carta de | sistemas de bus | 4 |
| controlo DHP11B47 | Instalação do ficheiro GSD | 27 |
| Código de retorno60 | Interface RS485 | 67 |



| L | Elaboração do projecto do mestre DP | 26 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----|
| LEDs12, 65 | Ficheiro GSD | 66 |
| Leitura de parâmetros40 | Ligação | 16 |
| Ligação | Resistência de terminação | 65 |
| Carta de controlo DHP11B12 | Timeout | 37 |
| X30 PROFIBUS16, 65 | Variantes de protocolo | 65 |
| X31 Entradas e saídas binárias13 | Velocidade de transmissão | 65 |
| X32 Bus de sistema CAN 214 | PROFIdrive | |
| X33 Bus de sistema CAN 115 | Código de retorno | 60 |
| X34 Interface RS48519 | Escrita de um parâmetro | |
| M | Leitura de um parâmetro | 56 |
| Mestre C1 | Resposta de parametrização negativa . | 59 |
| Elaboração do projecto61 | R | |
| Modo DP-V161 | Referência | 65 |
| Modo DP-V161 | Resistência de terminação | 05 |
| Monitor de bus de campo8, 9 | Bus de sistema CAN 1 | 15 |
| MOVILINK | Bus de sistema CAN 2 | |
| Escrita de um parâmetro53 | Interface RS485 | |
| Leitura de um parâmetro52 | PROFIBUS | |
| N | RS485-Bus | |
| Notas importantes4 | | 0 |
| Número de identificação66 | S | |
| | Saídas binárias | 65 |
| 0 | Simatic S7 | 35 |
| Operação com painel67 | STEP7 | 36 |
| P | Elaboração do projecto | 28 |
| Parametrização através de PROFIBUS38 | т | |
| Parâmetro READ40 | Terminais | |
| Parâmetro WRITE41 | X30 PROFIBUS | 12 |
| Parâmetros | X31 Entradas e saídas binárias | |
| Escrever41, 53, 58 | X32 Bus de sistema CAN 2 | |
| Leitura40, 52, 56 | X33 Bus de sistema CAN 1 | |
| Processamento de alarme DPV146 | X34 Interface RS485 | |
| PROFIBUS | Timeout PROFIBUS | |
| Características de funcionamento35 | | 51 |
| Configuração DP31 | V | |
| Diagnóstico64 | Velocidade de transmissão | 65 |





| Alemanha | | | |
|--|--|--|--|
| Direcção principal Fábrica de produção Vendas | Bruchsal | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Endereço postal Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal | Tel.+49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de |
| Assistência Centros de competência | Região Centro Redutores/ Motores | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf | Tel.+49 7251 75-1710 Fax +49 7251 75-1711 sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de |
| | Região Centro Electrónica | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal | Tel.+49 7251 75-1780 Fax +49 7251 75-1769 sc-mitte-e@sew-eurodrive.de |
| | Região Norte | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (próximo de Hannover) | Tel.+49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 sc-nord@sew-eurodrive.de |
| | Região Este | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane (próximo de Zwickau) | Tel.+49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 sc-ost@sew-eurodrive.de |
| | Região Sul | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (próximo de München) | Tel.+49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 sc-sued@sew-eurodrive.de |
| | Região Oeste | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (próximo de Düsseldorf) | Tel.+49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 sc-west@sew-eurodrive.de |
| | Drive Service Ho | otline/Serviço de Assistência 24-horas | +49 180 5 SEWHELP +49 180 5 7394357 |
| | Para mais endereços consulte os serviços de assistência na Alemanha. | | anha. |

| França | | | |
|---|----------------|---|--|
| Fábrica de produção Vendas Assistência técnica | Haguenau | SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Haguenau Cedex | Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com sew@usocome.com |
| Linhas de montagem Vendas Assistência técnica | Bordeaux | SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex | Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09 |
| | Lyon | SEW-USOCOME Parc d'Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin | Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15 |
| | Paris | SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang | Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88 |
| | Para mais ende | ereços consulte os serviços de assistência em | França. |



| África do Sul | | | |
|---|-------------------|---|---|
| Linhas de montagem Vendas Assistência técnica | Joanesburgo | SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013 | Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 dross@sew.co.za |
| | Cidade do cabo | SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town | Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 dswanepoel@sew.co.za |
| | Durban | SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 | Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 dtait@sew.co.za |
| Algéria | | | |
| Vendas | Alger | Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach 16200 Alger | Tel. +213 21 8222-84 Fax +213 21 8222-84 |
| Argentina | | | |
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Buenos Aires | SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin | Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar |
| Austrália | | | |
| Linhas de montagem Vendas Assistência técnica | Melbourne | SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 | Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au |
| | Sydney | SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 | Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au |
| Austria | | | |
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Viena | SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien | Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at |
| Bélgica | | | |
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Bruxelas | SEW Caron-Vector S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre | Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be |
| Brasil | | | |
| Fábrica de produção Vendas Assistência técnica | Sao Paulo | SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: 201-07111-970 Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250 | Tel. +55 11 6489-9133 Fax +55 11 6480-3328 http://www.sew.com.br sew@sew.com.br |
| 1 | Para mais endereg | ços consulte os serviços de assistência no Brasil. | |





| Bulgária | | | |
|---|----------------------|--|--|
| Vendas | Sofia | BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia | Tel. +359 (2) 9532565 Fax +359 (2) 9549345 bever@mbox.infotel.bg |
| Camarões | | | |
| Vendas | Douala | Serviços de assistência eléctrica Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala | Tel. +237 4322-99 Fax +237 4277-03 |
| Canadá | | | |
| Linhas de montagem Vendas Assistência técnica | Toronto | SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 | Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca l.reynolds@sew-eurodrive.ca |
| | Vancouver | SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 7188 Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 | Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 b.wake@sew-eurodrive.ca |
| | Montreal | SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9 | Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 a.peluso@sew-eurodrive.ca |
| | Para mais endere | ços consulte os serviços de assistência no Canac | lá. |
| Chile | | | |
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Santiago de Chile | SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Endereço postal Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile | Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 sewsales@entelchile.net |
| China | | | |
| Fábrica de produção Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Tianjin | SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457 | Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25322611 http://www.sew.com.cn |
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Suzhou | SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021 P. R. China | Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew.com.cn |
| Columbia | | | |
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Bogotá | SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá | Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 sewcol@sew-eurodrive.com.co |
| Coreia | | | |
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Ansan-City | SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120 | Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 master@sew-korea.co.kr |
| Croácia | | | |
| Vendas Assistência técnica | Zagreb | KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR 10 000 Zagreb | Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@net.hr |
| | | | |





| Dinamarca | | | |
|---|------------------|--|---|
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Kopenhagen | SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve | Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk |
| Costa do Marfim | | | |
| Vendas | Abidjan | SICA Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08 | Tel. +225 2579-44 Fax +225 2584-36 |
| Eslóvénia | | | |
| Vendas Assistência técnica | Celje | Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO – 3000 Celje | Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net |
| Espanha | | | |
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Bilbao | SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya) | Tel. +34 9 4431 84-70 Fax +34 9 4431 84-71 sew.spain@sew-eurodrive.es |
| Estónia | | | |
| Vendas | Tallin | ALAS-KUUL AS Paldiski mnt.125 EE 0006 Tallin | Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231 |
| EUA | | | |
| Fábrica de produção Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Greenville | SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365 | Tel. +1 864 439-7537 Fax Sales +1 864 439-7830 Fax Manuf. +1 864 439-9948 Fax Ass. +1 864 439-0566 Telex 805 550 http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com |
| Linhas de montagem Vendas | São Francisco | SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, California 94544-7101 | Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6381 cshayward@seweurodrive.com |
| Assistência técnica | Filadélfia/PA | SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014 | Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 467-3792 csbridgeport@seweurodrive.com |
| | Dayton | SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373 | Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 440-3799 cstroy@seweurodrive.com |
| | Dallas | SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237 | Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 csdallas@seweurodrive.com |
| | Para mais endere | ços consulte os serviços de assistência nos EUA. | |
| Finlândia | | | |
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Lahti | SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2 | Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 7806-211 http://www.sew.fi sew@sew.fi |
| Gabun | | | |
| Vendas | Libreville | Serviços de assistência eléctrica B.P. 1889 Libreville | Tel. +241 7340-11 Fax +241 7340-12 |





| Grã-Bretanha | | | |
|---|------------|--|--|
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Normanton | SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West-Yorkshire WF6 1QR | Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk |
| Grécia | | | |
| Vendas Assistência técnica | Atenas | Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus | Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr |
| Hong Kong | | | |
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Hong Kong | SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong | Tel. +852 2 7960477 + 79604654 Fax +852 2 7959129 sew@sewhk.com |
| Húngria | | | |
| Vendas Assistência técnica | Budapeste | SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 | Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 office@sew-eurodrive.hu |
| India | | | |
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Baroda | SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi · Baroda - 391 243 Gujarat | Tel. +91 265 2831021 Fax +91 265 2831087 mdoffice@seweurodriveindia.com |
| Escritórios técnicos | Bangalore | SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore | Tel. +91 80 22266565 Fax +91 80 22266569 salesbang@seweurodriveindia.com |
| Irlanda | | | |
| Vendas Assistência técnica | Dublin | Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 | Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458 |
| Israel | | | |
| Vendas | Tel-Aviv | Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon | Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 lirazhandasa@barak-online.net |
| Itália | | | |
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Milão | SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano) | Tel. +39 2 96 9801 Fax +39 2 96 799781 sewit@sew-eurodrive.it |
| Japão | | | |
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Toyoda-cho | SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818 | Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373814 sewjapan@sew-eurodrive.co.jp |





| Laténia | | | |
|--|--------------|---|---|
| Letónia | | | T |
| Vendas | Riga | SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga | Tel. +371 7139386 Fax +371 7139386 info@alas-kuul.ee |
| Líbano | | | |
| Vendas | Beirut | Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut | Tel. +961 1 4947-86 +961 1 4982-72 +961 3 2745-39 Fax +961 1 4949-71 gacar@beirut.com |
| Lituânia | | | |
| Vendas | Alytus | UAB Irseva Naujoji 19 LT-62175 Alytus | Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 info@irseva.lt |
| Luxemburgo | | | |
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Bruxelas | CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre | Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be |
| Malásia | | | |
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Johore | SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor Malásia Ocidental | Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 kchtan@pd.jaring.my |
| Marrocos | | | |
| Vendas | Casablanca | S. R. M. Société de Réalisations Mécaniques 5, rue Emir Abdelkader 05 Casablanca | Tel. +212 2 6186-69 + 6186-70 + 6186-71 Fax +212 2 6215-88 srm@marocnet.net.ma |
| México | | | |
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Queretaro | SEW-EURODRIVE, Sales and Distribution, S. A. de C. V. Privada Tequisquiapan No. 102 Parque Ind. Queretaro C. P. 76220 Queretaro, Mexico | Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 scmexico@seweurodrive.com.mx |
| Noruega | | | |
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Moss | SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss | Tel. +47 69 241-020 Fax +47 69 241-040 sew@sew-eurodrive.no |
| Nova Zelândia | | | |
| Linhas de montagem Vendas Assistência técnica | Auckland | SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland | Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 sales@sew-eurodrive.co.nz |
| | Christchurch | SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch | Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 385-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz |
| Países Baixos | | | |
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Rotterdão | VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam | Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu info@vector.nu |





| Perú | | | |
|--|--------------------|---|---|
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Lima | SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos # 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima | Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 sewperu@terra.com.pe |
| Polónia | | | |
| Linhas de montagem Vendas Assistência técnica | Lodz | SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Lodz | Tel. +48 42 67710-90 Fax +48 42 67710-99 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl |
| Portugal | | | |
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Coimbra | SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada | Tel. +351 231 20 9670 Fax +351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt |
| República Checa | | | |
| Vendas | Praga | SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice | Tel. +420 220121234 + 220121236 Fax +420 220121237 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz |
| Roménia | | | |
| Vendas Assistência técnica | Bucareste | Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4 011785 Bucuresti | Tel. +40 21 230-1328 Fax +40 21 230-7170 sialco@sialco.ro |
| Rússia | | | |
| Vendas | São Petersburgo | ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 195220 St. Petersburg Russia | Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142 Fax +7 812 3332523 http://www.sew-eurodrive.ru sew@sew-eurodrive.ru |
| Senegal | | | |
| Vendas | Dakar | SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar | Tel. +221 849 47-70 Fax +221 849 47-71 senemeca@sentoo.sn |
| Sérvia e Montenegro | | | |
| Vendas | Belgrado | DIPAR d.o.o. Kajmakcalanska 54 SCG-11000 Beograd | Tel. +381 11 3046677 Fax +381 11 3809380 dipar@yubc.net |
| Singapura | | | |
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Singapura | SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644 | Tel. +65 68621701 1705 Fax +65 68612827 sales@sew-eurodrive.com.sg |
| Slováquia | | | |
| Vendas | Sered | SEW-Eurodrive SK s.r.o. Trnavska 920 SK-926 01 Sered | Tel. +421 31 7891311 Fax +421 31 7891312 sew@sew-eurodrive.sk |
| Suécia | | | |
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Jönköping | SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping | Tel. +46 36 3442-00 Fax +46 36 3442-80 http://www.sew-eurodrive.se info@sew-eurodrive.se |







| Suiça | | | |
|--|----------------|--|--|
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Basileia | Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel | Tel. +41 61 41717-17 Fax +41 61 41717-00 http://www.imhof-sew.ch info@imhof-sew.ch |
| Tailândia | | | |
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Chon Buri | SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri 20000 | Tel. +66 38 454281 Fax +66 38 454288 sewthailand@sew-eurodrive.co.th |
| Tunísia | | | |
| Vendas | Tunis | T. M.S. Technic Marketing Service 7, rue Ibn El Heithem Z.I. SMMT 2014 Mégrine Erriadh | Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29 Fax +216 1 4329-76 |
| Turquia | | | |
| Linhas de montagem Vendas Assistência técnica | Istambul | SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sirketi Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-81540 Maltepe ISTANBUL | Tel. +90 216 4419163 + 216 4419164 + 216 3838014 Fax +90 216 3055867 sew@sew-eurodrive.com.tr |
| Ucrânia | | | |
| Vendas Assistência técnica | Dnepropetrovsk | SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office 409 49008 Dnepropetrovsk | Tel. +380 56 370 3211 Fax +380 56 372 2078 sew@sew-eurodrive.ua |
| Venezuela | | | |
| Linha de montagem Vendas Assistência técnica | Valencia | SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo | Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275 sewventas@cantv.net sewfinanzas@cantv.net |














O mundo em movimento ...

Com pessoas de pensamento veloz que constroem o futuro consigo.

Com uma assistência após vendas disponível 24 horas sobre 24 e 365 dias por ano. Com sistemas de accionamento e comando que multiplicam automaticamente a sua capacidade de acção.

Com uma vasta experiência em todos os sectores da indústria de hoje. Com um alto nível de qualidade, cujo standard simplifica todas as operações do dia-a-dia.



Com uma presença global para rápidas e apropriadas soluções. Com ideias inovadoras que criam hoje a solução para os problemas do futuro. Com acesso permanente à informação e dados, assim como o mais recente software via Internet.



SEW-EURODRIVE o mundo em movimento...







SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal, Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com